Video Graphic Printer

Instructions for Use Page 2

Before operating this unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Mode d'emploi Page 24

Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi que l'on conservera pour toute référence ultérieure.

Gebrauchsanweisung Seite 46

Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für später zum Nachschlagen auf.

Manual de instrucciones página 68

Antes de utilizar la unidad, lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras referencias.

Istruzioni per l'uso pagina 90

Prima di usare l'apparecchio, leggete con attenzione questo manuale e conservatelo per riferimenti futuri.

UP-880/890CE/890MD



Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear. Record these number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No.	
Serial No.	

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For UP-890CE/890MD Symbols on the products



This symbol inidcates type B equipment classified in accordance with IEC Publication 601-1 Safety of medical electrical equipment.



This symbol indicates the equipotential terminal which brings the various parts of a system to the same potential.

For UP-890MD



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

For the customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.


This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

The shielded interface cable recommended in this manual must be used with this equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For the customers in Europe Important safequards notices for use in the medical environments

- All the equipments connected to this unit shall be certified according to Standard IEC601-1, IEC950, IEC65 or other IEC/ISO Standards applicable to the equipments.
- When this unit is used together with other equipment in the patient area*, the equipment shall be either powered by an isolation transformer or connected via an additional protective earth terminal to system ground unless it is certified according to Standard IEC601-1.
 - * Patient Area



The leakage current could increase when connected to other equipment.

For the customers in the United Kingdom

WARNING

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow: Earth

Blue:

Neutral

Brown:

Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol $\frac{1}{2}$ or coloured green or green-and-yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Table of Contents

Preparation | Connection 5

Introduction | Overview

Before Printing 6		
Setting the Type of Paper	6	
Setting the DIP Switches	7	
Loading Paper 10		
peration Printing 12		



Others |

Precautions 16 Maintenance 17 On the Type of Paper **Specifications** Troubleshooting 21 **Location and Function of Parts** Front 22 Back 23

Making Print-outs 12

Selecting the Printing Direction 13 Selecting the Printing Size 13 Adjusting the Contrast and Brightness

Overview

The UP-880/890CE/890MD is a black and white video graphic printer that can be used to print images displayed on video monitor.

Clear, consistent print quality

- High definition, 10.2 dots/mm printing using a thermal head with high-speed drive IC.
- 256 gradations of black and white.

Fast printing

- You can make a single print-out in about 3.9 seconds in STD and NORM mode.
- You can make a maximum of 11 copies of the same image continuously.

Two way printing direction and five printing sizes selectable

- The printing direction selector on the front panel enables you to print in vertical and horizontal directions.
- The printing size control on the front panel enables you to select five kinds of printing size.

DIP switches to optimize the printer

- You can make print-outs starting either from the bottom or top of the image by setting the DIRECTION DIP switch.
- You can set the print-out aspect ratio to 4:3 or 1:1 by setting the ASPECT DIP switch.
- You can set the range to be printed by setting the SCAN DIP switch.
- You can save your paper by setting the POSTFEED DIP switch (paper saving function).

Automatic video signal discrimination

The type of input signal, black and white (EIA or CCIR) or input color (NTSC or PAL), is automatically discriminated and printed in same duration and size.

Alarm buzzer

The alarm buzzer prevents you from making any misoperation.


Easy and quick paper loading


You can load paper just by opening the paper lid with the OPEN/CLOSE button and placing the paper roll.

Connection

Notes

- Turn off the power to each device before making connection.
- Connect the AC power cord last.








Before Printing

Setting the Type of Paper

Set the PAPER TYPE selector to the type of paper to be used.

The use of paper other than Sony may result in reduced printer performance and poor print quality.

Type of paper	PAPER TYPE switch position	
UPP-110S	I (Normai)	
UPP-110HD	II (High density)	
UPP-110HA	IV (Enhanced)	



When you use the UPP-110HA or UPP-110HD

When you set the PAPER TYPE selector to II or IV, set the density gradation with the GAMMA selector.


I: Soft gradation

II: Standard

IV: Hard gradation

Setting the DIP Switches

Set the DIP switches according to the required print mode. Before setting the DIP switches, turn the power off. Change the settings using a small pointed tool such as a small screwdriver. The factory settings are as follows.



1 INTERRUPT ON/OFF switch

To interrupt the printing under way and print a new picture when you press the PRINT button during printing, set this switch to ON.

To disregard that the PRINT button is pressed during printing and continue the printing under way, set to OFF.

If you press the PRINT button during printing in OFF mode, the alarm buzzer will sound.

2 POSTFEED ON/OFF switch


To feed out extra blank paper once a picture has been printed, set this switch to ON.

To save paper by feeding only a short length of paper after printing a picture, set to OFF. You can make more print-outs per roll of printing paper, but you have to take out and cut the paper yourself.

3 ASPECT 4:3/1:1 switch

Normally keep this switch set to 4:3. When the aspect ratio of the video signal is 1:1, set to 1:1.

The print-out will be longer than a print-out made at 4:3.



4 MEMORY FRAME/FIELD switch

Normally keep this switch set to FRAME (ON). When printing fast-moving pictures (such as a ball being thrown), the print-out may blur. If this happens, set to FIELD. The print-out definition will be poorer but less blurred.

5 IMAGE POSI/NEGA switch


Normally keep this switch set to POSI (ON). To make negative print-outs, set to NEGA (OFF).

6 MIRROR NORM/REV switch

Normally keep this switch set to NORM (ON). To print the right and left sides reversed, set to REV (OFF).

7 DIRECTION NORM/REV switch


Selects whether the top or bottom of the screen is to be printed first. Normally keep this switch set to NORM (ON). Printing is done from the bottom of the screen. To start printing from the top of the screen, set to REV (OFF).



8 9 SCAN NORM/WIDE 1/WIDE 2 switch

Sets the print-out range. The print-out range is widened in the NORM, WIDE 1, and WIDE 2 order.

To print only the image displayed on the standard screen size of the video monitor, set the SCAN switch $\boxed{9}$ to NORM (OFF). To print when the signal scans beyond the edge of the standard monitor screen, set the SCAN switch $\boxed{9}$ to WIDE 1 (ON) or the SCAN switch $\boxed{8}$ to WIDE 2 (OFF). When you set the SCAN switch $\boxed{8}$ to the WIDE 2 position, WIDE 2 is selected regardless of the setting of the SCAN switch $\boxed{9}$ position.



10 RESERVED switch

Keep this switch set to ON.

11 INPUT B&W/COLOR switch

Set this switch to B & W (ON) when the signal to be printed is black and white. Set to COLOR (OFF) when the signal is color.

12 75 Ω ON/OFF switch

Set this switch to OFF when a video monitor or other video equipment is connected to the VIDEO OUT connector.

Set to ON when nothing is connected to the VIDEO OUT connector.

When you connect two printers to one video equipment, set the 75Ω switch of one of the printer to ON, and the other to OFF.




Loading Paper

Notes


- Do not fold the paper or touch the printing surface. Dust on the printing surface will result in poor print quality.
- After loading the paper roll, pull out and cut off the first 15 to 20 cm (6 to 7½ inches) to remove any slack.
- Use only UPP-110 series paper (p. 19).
- Set the PAPER TYPE selector according to the paper type (p. 6).

Loading


1 Press the power ON/OFF switch to turn on the printer.



2 Press the OPEN/CLOSE button to open the paper lid.




3 Place the paper roll in the printer.




Place the paper with the thermo-sensitive side (printing side) up.

Pull out the first 15 to 20 cm (6 to 7\% inches) of the paper to remove any slack in the roll.



Press the OPEN/CLOSE button to close the paper lid. You can also close the paper lid simply by pushing it.



CAUTION

Keep fingers clear of paper lid assembly and paper cutting blade when paper lid is closing.


Printing

Before making print-outs

- Are the connections correct? (p. 5)
- Is the paper roll loaded properly? (p. 10).
- Is the paper type set correctly? (p. 6).
- Are the DIP switches set correctly? (p. 7-9)
- Is the print source being input?


Making Print-outs

1 Press the power ON/OFF switch to turn on the printer. The power indicator lights.



- 2 Make sure that the PAPER EMPTY indicator is not lit. If lit, load paper.
- Select the printing direction and size.
 See "Selecting the Printing Direction" and "Selecting the Printing Size" on the next page.
- When the picture you want to print is on the video monitor, press the PRINT button.

The printer makes a print-out of the picture displayed at the instant you press the PRINT button.




Selecting the printing direction

You can select the vertical or horizontal direction using the STD/SIDE selector.

To print in the vertical direction, set to STD.

To print in the horizontal direction, set to SIDE.





Selecting the printing size

You can print in small or large size. Also you can enlarge the center of the picture by 1.5 or 2 times.

NC	RN	MAL
SMALL .	10	ZOOM 1.5x
LARGE •	0	• ZOOM 2x

Control position (mode)	Priting size Vertical (STD) Horizontal (SIDE		
NORMAL	ABC	ABC	
SMALL	ABC ABC	ABC	
LARGE	AB(ABC	
ZOOM 1.5X	ABC	ABC	
ZOOM 2X	ABC	7BC	

To print in SMALL mode

Press the PRINT button twice. When you press the PRINT button once, the buzzer sounds. The printer starts printing after the PRINT button is pressed twice.

Stopping printing midway

Press the OPEN/CLOSE button while printing or while copying. The printer stops printing.

To stop printing and print another picture displayed on the video monitor

To do this, the DIP switch 1 (INTERRUPT) must be set to ON (p. 7). Press the PRINT button while printing or copying. The printer stops printing and starts printing the picture displayed at the instant you press the PRINT button.

Making copies of the last print-out

Press the COPY button. The printer makes a copy of the last print-out. The last print-out is retained in the printer's memory until you press the PRINT button again or turn the power off.

To copy in different sizes

You can copy the last print-out in different sizes. Before pressing the COPY button, select the printing size as described in "Selecting the Printing Size".

Notes

- If you press the COPY button immediately after turning the power on, the alarm buzzer will sound as nothing is stored in memory.
- In SMALL mode (p. 13), if you press the COPY button after you have pressed the PRINT button only once, the alarm buzzer will sound and the printer will not copy.

To make multiple copies of the same print-out

Press the COPY button as many times as necessary (maximum 11 copies including the first print-out) while printing or copying the first print-out. Each time you press the COPY button, the short buzzer sounds.


To stop copying midway

Press the OPEN/CLOSE button.

Adjusting the Contrast and Brightness


You can adjust the contrast and brightness of the print-out.

1 Set the THRU/EE selector to EE.
You can check the adjusted picture on the video monitor.




Adjust the brightness with the BRIGHT control and the contrast with the CONTR control while watching the picture on the video monitor.

Adjusting the contrast



Adjusting the brightness



To directly input the video signal from the video equipment, which is connected to the printer, to the video monitor

Set the THRU/EE selector to THRU. The video signal is directly input to the video monitor without being processed by the printer's circuitry.



Precautions:

On the safety

- Check the operating voltage before operation.
 Operate the unit only with a power source specified in "Specifications".
- Stop operation immediately if any liquid or solid object falls into the cabinet. Unplug the unit and have it checked by qualified personnel.
- Unplug the unit from a wall outlet if you will not be using it for a long time. Disconnect the power cord by grasping the plug. Never pull the cord itself.
- Do not disassemble the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not touch the cutting blade of the printer.
- Keep fingers clear of paper lid assembly and paper cutting blade when paper lid
 is closing.
- Connect the power plug of the printer to a wall outlet having protective earth terminal. The safety earth should be properly established.

On operation

Do not turn the power off while the printer is printing. The thermal head may be damaged.

On printer carriage

Do not carry and move the printer when the paper roll is placed in the printer. Doing so may cause malfunction.

On installation

- Place the printer on a level and stable surface during operation.
- Do not install the printer near heat sources. Avoid locations near radiators or air ducts, or place subject to direct sunlight or excessive dust, humidity, mechanical shock or vibration.
- Provide adequate air circulation to prevent heat build-up. Do not place the printer on surfaces such as rugs, blankets, etc., or near materials such as curtains and draperies.

Maintenance


Cleaning the cabinet

Do not use strong solvents to clean the printer. Thinner or abrasive cleansers will damage the cabinet.


Cleaning the thermal head

If the print-out is dirty or white stripes appear on the print-outs, clean the thermal head using the supplied cleaning sheet.

1 Press the power ON/OFF switch to turn on the printer.




2 Press the OPEN/CLOSE button to open the paper lid.






Insert the cleaning sheet, with the black surface facing down, into the groove in the paper lid.



Press the OPEN/CLOSE button and keep it pressed. The paper lid closes and the printer starts cleaning the head. When the buzzer sounds and the printer starts ejecting the cleaning sheet, release the OPEN/CLOSE button.



5 Remove the cleaning sheet.

Notes

- Do not press the PRINT or COPY button while the cleaning sheet is in the printer.
- Clean the head only when necessary. If you clean the head too often, it may cause malfunction.

On the Type of Paper

Type of paper

- Use only the Sony UPP-110 series paper. The use of other paper may result in reduced printer performance and poor print quality.
- The following types of paper are available.

Printing density	Type of paper	
TYPE I (Normal)	UPP-110S	
TYPE II (High density)	UPP-110HD	
TYPE IV (Enhanced)	UPP-119HA	



Storing paper

- Store unused or printed paper in a cool, dark place (below 30°C or 86°F). We recommend that you store printed paper in a polypropylene pouch.
- Do not store unused or printed paper in hot or humid place.
- Do not leave unused or printed paper in direct sunlight or other bright place for extended periods.
- Do not allow any volatile organic solvent or vinyl chloride to touch the printed paper. Alcohol, plastic tape or film will fade the print-out.
- To attach printed paper to another piece of paper, use double-sided adhesive tape, or water-based or solid glue.
- Do not stack printed paper on or under a diazo copy sheet. The print-out may become discolor in black.

Specifications

Thermal head **

Thin-film thermal head (with built-in drive

IC) 1024-dot drive

Gradation

256

Resolution (in WIDE 1 mode)

EIA: 970 x 490 dots

CCIR: 970 x 582 dots

Print size (in NORM and WIDE 1 mode)

STD mode

EIA: 95 x 72 mm

CCIR: 95 x 71 mm

SIDE mode

EIA: 127 x 96 mm CCIR: 127 x 95 mm

Printing speed (in STD and NORM mode)

About 3.9 seconds/screen (aspect ratio 4:3)

Picture memory

768 K x 6 bits

Input/output connectors

VIDEO IN (BNC)

EIA or CCIR

Composite video signals

1.0 Vp-p, 75 ohms/high-impedance (EIA/

CCIR automatically discriminated)

VIDEO OUT (BNC)

EIA or CCIR

Composite video signals

1.0 Vp-p, 75 ohms, loop-through/EE

switchable

REMOTE (stereo minijack)



1 GND

2 PRINT SIGNAL (TTL)

Input of LOW pulse over 100 msec.

initiates print.

3 PRINT BUSY (TTL)

Goes HIGH during printing.

Power requirements and consumption

UP-880: 120 V AC, 50/60 Hz, 1.8 A

UP-890CE/890MD:

120 V AC, 50/60 Hz, 1.5 A

220 to 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A

Dimensions

Approx. $154 \times 106 \times 303 \text{ mm (w/h/d) } (6\frac{1}{8} \times 100 \times$

 $4\frac{1}{4} \times 12$ inches)

Mass

Approx. 3.5 kg (7 lb 11 oz), Main unit only

Supplied accessories

Paper roll (UPP-110HA) (1)

BNC - BNC connecting cable (1)

AC power cord (1)

Head cleaning sheet (1)

Remote commander RM-91 (1) supplied

with UP-890MD only

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting


Symptom	Cause/remedy	
White specks on first few print-outs.	When printing with a newly inserted roll of paper, dust on the surface of the paper may cause white specks on the print-outs. → Feed the paper by pressing the OPEN/CLOS button until clean paper appears.	
Printing does not start when you press the PRINT button.	 Paper is not fed. → Is the paper slack? → Is the power turned on? → Are all connections correct? (p. 5) → Did you press the PRINT button twice in SMALL mode? 	
	 When the alarm buzzer sounds: → Has the thermal head overheated? → Is the video signal of the picture input? → Is the paper loaded correctly? 	
	 Paper is fed, but printing does not start. → Is the paper loaded with the thermo-sensitive side up? 	
Black borders or missing portions around the print- out.	This may result according to the video signal input to the printer. → Change the setting of the SCAN switches (DIP switches 8, 9). (p. 9)	
Paper jam	 Open the paper lid by pressing the OPEN/ CLOSE button, then pull the jammed paper slowly and remove it. 	
	 There is condensation within the unit. Moving the unit suddenly from a cold place to a warm place often results in condensation forming. In the event of condensation forming, remove the paper, turn off the power and leave the unit for about one to two hours. 	
Print-out is dirty.	The thermal head is dirty. → Clean the thermal head with the supplied head cleaning sheet. (p. 17)	
The printer stops printing when it prints continuously black pictures.	This is likely to occur when the printer prints continuously 15 or more black pictures. In such a case, the buzzer sounds. This is because that the protective circuit works against heat build-up of the thermal head. Stop printing for a while.	
White lines or small letters on the screen are not printed clearly.	Is the INPUT switch (DIP SWITCH 11) set to B & W when the input signal is a black and white signal? (p. 9)	
Small squares appear over the whole screen.	Is the INPUT switch (DIP switch 11) set to COLOR when the input singal is a color signal? (p. 9)	
The print-out is too dark or too light.	 Is the 75Ω switch (DIP switch 12) set correctly? (p. 9) Is the GAMMA selector set correctly? (p. 6) 	
The print-out seems stretched.	The ASPECT switch (DIP switch ③) is set to 1:1. → Set to 4:3. (p. 8)	



Location and Function of Parts

For details, refer to the pages indicated in parentheses.

Front




- 1 Power ON/OFF switch and indicator Turns the power on. The indicator is lit while the power is on.
- Printing size selector (13)
 Selects the printing size.
- 3 STD (standard)/SIDE selector (13) Selects the printing direction.
- 4 CONTR (contrast) control (15)
 Adjusts the contrast of the print-outs.
- 5 THRU/EE selector (15)
 Selects the video signal output from the VIDEO OUT connector.
 THRU: Input signals are directly output to the video monitor.
 EE: Input signals are output to the video monitor after being processed by the printer's

- 6 BRIGHT (brightness) control (15)
 Adjusts the brightness of the print-outs.
- **7 COPY button (14)**Prints another copy of the previous print-out.
- PRINT button (12)

 Prints the picture currently displayed on the video monitor. The picture displayed when you press the PRINT button is stored in memory.
- 9 PAPER EMPTY indicator
 Lights when the printer is out of paper.
- 10 OPEN/CLOSE button (10, 14)
 Opens or closes the door. Also, stops printing midway.
- Paper feeder and cutter
 Cuts the printing paper.

circuitry.

Back



6 VIDEO OUT (output) connector (BNC

type) (5)

Connect to the video input connector of the video monitor. The output signal type depends on the setting of the THRU/EE selector.

- AC IN (AC power input) connector (5)
 Connect to a wall outlet using the supplied
 AC power cord.
- **8 Equipotential terminal** Equipped only with the UP-890CE/890MD.

1 REMOTE connector (5)

Connect the RM-91 remote commander for controlling print operation from a distance. The RM-91 remote commander is supplied with UP-890MD only.

2 GAMMA selector (6)

Changes the print mode to that for highdensity printing paper. The selector is effective when the PAPER TYPE selector is set to II or IV.

3 PAPER TYPE selector (6)
Sets the type of paper.

video equipment.

- DIP SW (switches) (7 9)
 Sets the print modes and functions.
- 5 VIDEO IN (input) connector (BNC type) (5)
 Connect to the video output connector of the



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

Pour UP-890CE/890MD Symboles




Ce symbole signale un équipement de type B selon la classification de la norme médicale internationale IEC Publication 601-1 Sécurité médicale d'équipements électriques.



Ce symbole indique la borne équipotentielle qui ramène les différentes parties d'un système à la même tension.

Pour les utilisateurs en Europe Instructions de sécurité importantes en vue d'une utilisation dans un environnement médical

- Tous les équipements raccordés à cet appareil doivent être agréés suivant les normes IEC601-1, IEC950, IEC65 ou les autres normes IEC/ISO applicables à ces équipements.
- 2. Si cet appareil est utilisé conjointement avec d'autres équipements à proximité d'un patient*, ces équipements doivent être alimentés par un transiormateur d'isolement ou raccordés à la mise à la terre du système par une borne de terre de protection sauf s'ils sont agréés suivant la norme IEC601-1.
 - * Proximité d'un patient



3. Dans le cas d'une connexion à d'autres équipements, le courant de fuite peut augmenter.

Table des matières

Introduction	Vue d'ensemble du système 26
Préparation	Raccordement 27 Avant l'impression 28
	Sélection du type de papier 28 Réglage des microcommutateurs 29 Chargement du papier 32
Opérations	Impression 34

Opérations | Impression

Réalisation de tirages 34 Sélection du sens d'impression Sélection du format d'impression 35 Réglage du contraste et de la luminosité

Autres

Précautions Entretien 39 A propos du type de papier 41 **Spécifications** 42 Dépannage Localisation et fonction des composants Avant Arrière 45



Vue d'ensemble du système

L'UP-880/890CE/890MD est une imprimante graphique vidéo noir et blanc pouvant être utilisée pour imprimer des images affichées sur un moniteur vidéo.

Qualité d'impression claire et homogène

- Impression haute définition 10,2 points/mm grâce à l'utilisation d'une tête thermique à CI d'entraînement ultra-rapide.
- 256 gradations de noir et blanc.

Impression rapide

- Vous obtenez un tirage simple en environ 3,9 secondes en mode STD et NORM.
- Vous pouvez réaliser jusqu'à 11 copies en continu de la même image.

Deux sens d'impression et cinq formats d'impression

- Le sélecteur du sens d'impression sur le panneau frontal vous permet d'imprimer dans les sens vertical et horizontal.
- La commande de format d'impression située sur le panneau frontal vous permet de sélectionner cinq types de formats d'impression différents.

Optimisation de l'imprimante par des microcommutateurs

- Vous pouvez réaliser des tirages en commençant par le bas ou par le haut de l'image en réglant le microcommutateur DIRECTION.
- Vous pouvez sélectionner les rapports d'image 4:3 et 1:1 commutables en réglant le microcommutateur ASPECT.
- Vous pouvez sélectionner la plage d'impression à l'aide du microcommutateur SCAN.
- Vous pouvez économiser du papier en réglant le microcommutateur POSTFEED (fonction d'écomonie de paper).

Identification automatique du signal vidéo

L'imprimante identifie automatiquement le type de signal d'entrée, noir et blanc (EIA ou CCIR) ou couleur (NTSC ou PAL), et l'imprime avec la même durée et dans le même format.

Alarme

L'alarme retentit pour vous signaler une erreur de manipulation.


Chargement simple et rapide du papier

Pour charger le papier, il suffit d'ouvrir la réserve papier à l'aide de la touche OPEN/CLOSE et d'installer le rouleau de papier.

Raccordement

Remarques

- Mettez tous les appareils hors tension avant de procéder au raccordement.
- Branchez le cordon d'alimentation en dernier lieu.








Avant l'impression

Sélection du type de papier

Réglez le sélecteur PAPER TYPE suivant le type de papier que vous utilisez. L'utilisation d'un papier d'une marque autre que Sony peut entraîner une altération des performances de l'imprimante et de la qualité d'impression.

Type de papier	Position du sélecteur PAPER TYPE	
UPP-110S	I (Normal)	
UPP-110HD	II (Haute densité)	
UPP-110HA	IV (Supérieur)	



Si vous utilisez UPP-110HA ou UPP-110HD

Si vous réglez le sélecteur PAPER TYPE sur II ou sur IV, réglez la gradation de la densité à l'aide du sélecteur GAMMA.

I: Gradation douce


II: Standard

IV: Gradation dure

Réglage des microcommutateurs

ON/OFF)

Réglez les microcommutateurs suivant le mode d'impression requis. Avant de procéder au réglage des microcommutateurs, mettez le système hors tension. Modifiez les réglages en vous aidant d'un outil finement pointu comme un tournevis à lame étroite. Les microcommutateurs sont réglés par défaut comme suit :





Pour interrompre un cycle d'impression et imprimer une nouvelle image lorsque vous appuyez sur la touche PRINT en cours d'impression, réglez cet interrupteur sur ON.

Pour que la touche PRINT soit sans effet durant l'impression et que l'imprimante poursuive le cycle, réglez-le sur OFF.

Si vous appuyez sur la touche PRINT pendant une impression en mode OFF, l'alarme retentit.

2 Contacteur POSTFEED march/arret (POSTFEED ON/OFF)

Pour avancer une longueur de papier supplémentaire, réglez ce commutateur sur ON.


Pour économiser le papier en faisant seulement avancer une étroite bande de papier après l'impression d'une image, réglez-le sur OFF. Vous pouvez réaliser davantage de tirages par rouleau de papier d'impression en réglant ce commutateur sur OFF, mais vous devez dans ce cas sortir le papier et le couper manuellement.



[3] Commutateur de rapport d'image (ASPECT 4:3/1:1)

En principe, réglez ce commutateur sur 4:3. Si le rapport hauteur/largeur du signal vidéo est de 1:1, réglez-le sur 1:1.

Le tirage sera plus long qu'un tirage en 4:3.



4 Touche de mémoire (MEMORY FRAME/FIELD)

En principe, réglez ce commutateur sur FRAME (ON). Pour imprimer une image avec un sujet en déplacement rapide (comme un ballon), le tirage risque d'être flou. Si cela se produit, réglez-le sur FIELD. La définition ainsi obtenue sera moins bonne, mais le tirage sera moins flou.

5 Touche d'image (IMAGE POSI/NEGA)

Réglez normalement ce commutateur sur POSI (ON). Pour réaliser des tirages négatifs, réglez-le sur NEGA (OFF).


6 Touche d'impression miroir (MIRROR NORM/REV)

Réglez normalement ce commutateur sur NORM (ON). Pour imprimer les côtés gauche et droit inversés en miroir, réglez ce commutateur sur REV (OFF).

7 Touche de sens d'impression (DIRECTION NORM/REV)

Déterminez si l'impression doit commencer par le haut ou par le bas de l'image.


Normalement, laissez ce commutateur sur NORM (ON). L'impression est alors réalisée depuis le bas de l'écran. Pour lancer l'impression à partir du haut, réglez-le sur REV (OFF).



7 8 9 Commutateur de balayage (SCAN NORM/WIDE 1/WIDE 2)

Ce commutateur définit la plage d'impression. La plage d'impression est élargie selon la séquence suivante : NORM, WIDE 1 et WIDE 2.

Pour imprimer uniquement l'image affichée sur le format d'écran standard du moniteur vidéo, réglez le commutateur SCAN [9] sur NORM (OFF). Pour réaliser un tirage lorsque le signal balaye au-delà du bord de l'écran standard du moniteur, réglez le commutateur SCAN [9] sur WIDE 1 (ON) ou le commutateur SCAN [8] sur WIDE 2 (OFF). Si vous réglez le commutateur SCAN [8] sur la position WIDE 2, WIDE 2 est sélectionné quelle que soit la position de réglage du commutateur SCAN [9].





10 Commutateur RESERVED

Réglez ce commutateur sur ON.

Commutateur de signal à imprimer noir et blanc/couleur (INPUT B&W/COLOR)

Réglez ce commutateur sur B & W (ON) lorsque le signal à imprimer est en noir et blanc. Réglez-le sur COLOR (OFF) si le signal est en couleur.

12 Commutateur 75 ohms marche/arret (75 Ω ON/OFF)

Réglez ce commutateur sur OFF si un moniteur vidéo ou un autre équipement vidéo est raccordé au connecteur VIDEO OUT.

Réglez-le sur ON si le connecteur VIDEO OUT est libre.

Si vous raccordez deux imprimantes à un équipement vidéo, réglez le commutateur 75Ω de l'une des imprimantes sur ON et l'autre sur OFF.


Chargement du papier

Remarques


- Ne pliez pas le papier et ne touchez pas la surface d'impression. La présence de poussière sur la surface d'impression entraînera une altération de la qualité d'impression.
- Après avoir chargé le rouleau de papier, faites sortir et coupez une bande de 15 à 20 cm de manière à tendre le papier.
- Utilisez uniquement du papier UPP-110 (p. 41).
- Réglez le sélecteur PAPER TYPE suivant le type de papier utilisé (p. 28).

Pour charger le papier


1 Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour mettre l'imprimante sous tension.



2 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir la réserve à papier.





3 Placez le rouleau de papier dans l'imprimante.




Placez le papier avec la face thermosensible (face d'impression) vers le haut.

Faites sortir une bande de 15 à 20 cm (6 à 7½ pouces) de manière à tendre le rouleau de papier.







ATTENTION

Lorsque la réserve de papier se referme, écartez les doigts de la réserve de papier et de la lame du coupe-papier.




mpression

Avant de réaliser des tirages


- Les connexions ont-elles été correctement réalisées ? (p. 27)
- Le rouleau de papier est-il correctement chargé ? (p. 32).
- Le type de papier est-il réglé correctement? (p. 28).
- Les microcommutateurs sont-il réglés correctement ? (p. 29–31)
- La source d'impression est-elle raccordée ?

Réalisation de tirages

1 Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour mettre l'imprimante sous tension. Le témoin d'alimentation s'allume.



- Vérifiez si l'indicateur PAPER EMPTY n'est pas allumé. S'il est allumé, chargez du papier.
- Sélectionnez le sens et le format d'impression. Reportez-vous à la section "Sélection du sens d'impression" et "Sélection du format d'impression" à la page suivante.
- Si l'image que vous souhaitez imprimer est affichée sur l'écran du moniteur vidéo, appuyez sur la touche PRINT. L'imprimante réalise un tirage de l'image affichée dès que vous appuyez sur la touche PRINT.




Sélection du sens d'impression

Vous pouvez sélectionner le sens vertical ou horizontal à l'aide du sélecteur STD/SIDE.


Pour imprimer suivant le sens vertical, réglez-le sur STD.

Pour imprimer suivant le sens horizontal, réglez-le sur SIDE.



Sélection du format d'impression

Vous avez le choix entre un petit et un grand format d'impression. Vous pouvez également agrandir de 1,5 à 2 fois le centre de l'image.



Position de commande	Format d'impression	
(mode)	Vertical (STD)	Horizontal (SIDE)
NORMAL	ABC	ABC
SMALL	ABC ABC	ABC
LARGE	AB(ABC
ZOOM 1.5X	ABC	ABC
ZOOM 2X	AB (\B(



Pour imprimer en format réduit (mode SMALL)

Appuyez deux fois sur la touche PRINT. Lorsque vous appuyé sur la touche PRINT une foirs, l'alarme retentit. L'imprimante lance l'impression après que vous avez appuyé deux fois sur la touche PRINT.

Interruption du cycle d'impression

Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pendant le cycle d'impression ou de copie. L'imprimante interrompt l'impression.

Pour stopper l'impression et imprimer une autre image affichée sur l'écran du moniteur vidéo

Pour cela, le microcommutateur 1 (INTERRUPT) doit être réglé sur ON (p.29). Appuyez sur la touche PRINT pendant le cycle d'impression ou de copie. L'imprimante stoppe l'impression et réalise un tirage de l'image affichée dès que vous appuyez sur la touche PRINT.

Réalisation d'une copie du dernier tirage

Appuyez sur la touche COPY. L'imprimante réalise une copie du dernier tirage. Le dernier tirage est conservé dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche PRINT ou que vous mettiez le système hors tension.

Copier dans un format différent

Vous pouvez copier le dernier tirage dans différents formats.

Avant d'appuyer sur la touche COPY, sélectionnez le format d'impression comme décrit dans la section "Sélection du format d'impression".

Remarques

- Si vous appuyez sur la touche COPY immédiatement après avoir mis l'imprimante sous tension, l'alarme retentit étant donné qu'aucune image n'est enregistrée dans la mémoire.
- Si, lorsque vous êtes en mode SMALL (p. 35), vous appuyez sur la touche COPY alors que vous n'avez appuyé qu'une seule fois sur la touche PRINT, l'alarme retentit et l'imprimante n'exécute pas la copie.

Réaliser plusieurs copies du même tirage

Appuyez sur la touche COPY autant de fois que nécessaire (11 copies au maximum, le tirage initial compris) pendant la réalisation de l'impression ou de la copie initiale. L'alarme retentit chaque fois que vous appuyez sur la touche COPY.

Pour interrompre le cycle de copie


Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE.


Réglage du contraste et de la luminosité

Vous pouvez régler contraste et la luminosité des tirages.


Réglez le sélecteur THRU/EE sur EE.

Vous pouvez vérifier le réglage de l'image sur le moniteur vidéo.






Réglage du contraste



Réglage de la luminosité



Pour entrer directement dans le moniteur vidéo le signal vidéo de l'équipement vidéo raccordé à l'imprimante

Réglez le sélecteur THRU/EE sur THRU. Le signal vidéo est directement entré sur le moniteur vidéo sans avoir été traité par les circuits de l'imprimante.



récautions

Sécurité

- · Vérifiez la tension secteur avant toute utilisation. Faites uniquement fonctionner l'appareil avec l'une des sources d'alimentation spécifiées dans les "Spécifications".
- Interrompez immédiatement le fonctionnement de l'imprimante si un liquide ou un solide tombe à l'intérieur du châssis. Débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un personnel qualifié.
- Débranchez l'appareil de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Débranchez le cordon d'alimentation en le tirant par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.
- Ne démontez pas le châssis. Confiez-en exclusivement l'entretien à un personnel qualifié.
- Ne touchez pas la lame du coupe-papier de l'imprimante.
- Lorsque la réserve de papier se referme, écartez les doigts de la réserve de papier et de la lame du coupe-papier.
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise murale mise à la terre. L'imprimante doit être correctement reliée à la terre.

Utilisation

Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant un cycle d'impression. Vous risqueriez d'endommager la tête thermique.

Transport de l'imprimante

Ne transportez et ne déplacez pas l'imprimante quand le rouleau de papier est installé à l'intérieur. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Installation

- Installez l'imprimante sur une surface plane et stable.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une conduite d'air chaud et ne la soumettez pas au rayonnement direct du soleil, à de la poussière ou à une humidité excessives, à des chocs mécaniques ou à des vibrations.
- Veillez à assurer une circulation de l'air adéquate pour éviter toute surchauffe. Ne placez pas l'imprimante sur des surfaces telles que des tapis, etc., ou à proximité de rideaux et de draperies.

Entretien


Nettoyage du châssis de l'imprimante

N'utilisez pas de solvants puissants pour nettoyer le châssis de l'imprimante. Le diluant et les nettoyants abrasifs risquent d'altérer le fini du châssis.


Nettoyage de la tête thermique

Si les tirages présentent des souillures ou si des bandes blanches apparaissent sur les tirages, nettoyez la tête thermique à l'aide de la feuille de nettoyage fournie.

1 Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ON/OFF pour mettre l'imprimante sous tension.




2 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir la réserve à papier.






Introduisez la feuille de nettoyage avec la face noire vers le bas dans la rainure de la réserve à papier.



4 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE et maintenez-la enfoncée. La réserve à papier se referme et l'imprimante entame le nettoyage de la tête thermique.

Lorsque l'alarme retentit et que l'imprimante commence à éjecter la feuille de nettoyage, relâchez la touche OPEN/CLOSE.



5 Retirez la feuille de nettoyage.

Remarques

- N'appuyez pas sur la touche PRINT ou COPY pendant que la feuille de nettoyage se trouve dans l'imprimante.
- Ne nettoyez la tête thermique que lorsque cela s'avère nécessaire. Un nettoyage trop fréquent risque de provoquer un dysfonctionnement.

A propos du type de papier

Type de papier

- Utilisez uniquement le papier Sony UPP-110. L'utilisation d'un autre type de papier peut entraîner une altération des performances de l'imprimante et de la qualité d'impression.
- Les types de papier suivants sont disponibles.

Densité d'impression	Type de papier
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (Haute densité)	UPP-110HD
TYPE IV (Supérieur)	UPP-110HA

Stockage du papier

- Rangez le papier inutilisé et le papier imprimé dans un endroit sombre et frais (moins de 30°C). Nous recommandons de ranger le papier imprimé dans un sac en polypropylène.
- Ne rangez pas le papier inutilisé ou imprimé dans un endroit chaud ou humide.
- Ne laissez pas le papier inutilisé ou imprimé sous le rayonnement direct du soleil ou dans des endroits fort éclairés pendant des périodes prolongées.
- Veillez à ce qu'aucun solvant organique volatile ni de chlorure de vinyle n'entre en contact avec le papier imprimé. L'alcool, les rubans adhésifs ou les films en plastique entraînent une altération de la qualité des tirages.
- Pour fixer le papier imprimé sur une autre surface en papier, utilisez de l'adhésif double face ou encore de la colle solide ou à base aqueuse.
- N'empilez pas le papier imprimé sur ou sous une diazocopie. Le tirage risque en effet de virer au noir.



Spécifications

Tête thermique * Tête thermique à couche mince (avec CI d'entraînement intégré) Entraînement de 1024 points Nuances 256 Résolution (en mode WIDE 1) EIA: 970 x 490 points CCIR: 970 x 582 points Format d'impression (en mode NORM et WIDE 1) Mode STD EIA: 95 x 72 mm CCIR: 95 x 71 mm Mode SIDE EIA: 127 x 96 mm CCIR: 127 x 95 mm Vitesse d'impression (en mode STD et NORM) Environ 3,9 secondes/écran (rapport d'image 4:3) Mémoire d'image 768 K x 6 bits Connecteurs d'entrée/sortie VIDEO IN (BNC) EIA ou CCIR Signaux vidéo composites 1,0 Vp-p, 75 ohms/haute impédance (Identification EIA/CCIR automatique) VIDEO OUT (BNC) EIA ou CCIR Signaux vidéo composites 1,0 Vp-p, 75 ohms, sortie directe/EE commutable REMOTE (miniprise stéréo)

Puissance de raccordement et consummation électrique

UP-880: CA 120 V, 50/60 Hz, 1,8 A UP-890CE/890MD:

CA 120 V, 50/60 Hz, 1,5 A CA 220 à 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A

Dimensions

Approx. $154 \times 106 \times 303 \text{ mm}$ (l/h/p) $(6\frac{1}{8} \times 4\frac{1}{4} \times 12 \text{ pouces})$

Masse

Approx. 3,5 kg (7 li. 11 on.), unité principale uniquement

Accessoires fournis

Rouleau de papier (UPP-110HA) (1) Câble de connexion BNC - BNC (1) Cordon d'alimentation (1) Feuille de nettoyage de la tête thermique (1) Télécommande RM-91 (1) fournie avec UP-890MD uniquement

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

1 GND

2 PRINT SIGNAL (TTL)

3 PRINT BUSY (TTL)

Entrée d'une impulsion LOW sur 100 ms pour initialiser l'impression.

Impulsion HIGH pendant l'impression.

Dépannage


Symptôme	Causes/remèdes		
Petites tâches sur les premiers tirages.	Lors de l'impression avec un nouveau rouleau de papier, de la poussière à la surface du papier risque de donner de petites taches blanches sur le tirage. → Avancez le papier en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE jusqu'à ce qu'il soit propre.		
L'impression ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la touche PRINT.	 Papier n'est pas avancé. → Le papier est-il détendu? → L'imprimante est-elle sous tension? → Toutes les connexions sont-elles correctes? (p. 27) → Avez-vous appuyé deux fois sur la touche PRINT en mode SMALL? 		
	 Si l'alarme retentit . → La tête thermique surchauffe-t-elle ? → Le signal vidéo de l'image est-il entré ? → Le papier est-il chargé correctement ? 		
	 Le papier est avancé, mais l'impression ne démarre pas. → Le papier est-il chargé avec la face thermosensible vers le haut ? 		
Il y a des bordures noires ou des portions manquantes autour du tirage.	Cela peut être dû au signal vidéo entrant dans l'imprimante. → Changez le réglage des commutateurs SCAN (microcommutateurs 8, 9). (P. 31)		
Bourrage de papier.	 Ouvrez la réserve à papier en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE, retirez lentement le papier coincé et refermez-le. De la condensation s'est formée à l'intérieur de 		
	l'imprimante. → Lorsque l'imprimante est amenée brusquement d'un endroit froid dans un endroit chaud, il arrive fréquemment que de la condensation se forme à l'intérieur. Dans ce cas, retirez le papier, mettez l'imprimante hors tension et laissez-la au repos pendant une heure ou deux.		
Le tirage est souillé.	La tête thermique est encrassée. → Nettoyez la tête thermique à l'aide de la feuille de nettoyage fournie. (p. 39)		
L'imprimante s'arrête lorsqu'elle imprime des images noires en continu.	Cela se produit lorsque l'imprimante imprime en continu plus de 15 images noires. Dans ce cas, l'alarme retentit. La cause en est que le circuit de protection se déclenche pour éviter une surchauffe de la tête thermique. Stoppez l'imprimante pendant un moment.		
Des lignes blanches ou de petites lettres apparaissant à l'écran ne sont pas imprimées avec netteté.	Le commutateur INPUT (microcommutateur [11]) est-il réglé sur B & W lorsque le signal d'entrée est un signal noir et blanc ? (p. 31)		
De petits carrés apparaissent sur tout l'écran.	Le commutateur INPUT (microcommutateur [11]) est-il réglé sur COLOR lorsque le signal d'entrée est un signal couleur ? (p. 31)		
Le tirage est trop foncé ou trop clair.	 Le commutateur 75Ω (microcommutateur 12) est-il réglé correctement ? (p. 31) Le sélecteur GAMMA est-il réglé correctement ? (p. 28) 		
Le tirage semble étiré.	Le commutateur ASPECT (microcommutateur 3) est réglé sur 1:1. → Réglez-le sur 4:3. (p. 30)		



Localisation et fonction des composants

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

Avant



1 Interrupteur et témoin d'alimentation ON/OFF

Met l'imprimante sous tension. Le témoin est allumé lorsque l'imprimante est sous tension.

- Sélecteur de format d'impression (35) Sélectionne le format d'impression.
- Sélecteur STD (standard)/SIDE (35)
 Sélectionne le sens d'impression.
- 4 Commande de contraste CONTR (37) Règle le contraste des tirages.
- Sélecteur THRU/EE (37)
 Sélectionne le signal vidéo sortant du connecteur VIDEO OUT.
 THRU: Les signaux d'entrée sont directement sortis vers le moniteur vidéo.
 EE: Les signaux d'entrée sont sortis vers le moniteur vidéo après avoir été traités par les circuits de l'imprimante.
- 6 Commande de luminosité BRIGHT (37)
 Règle la luminosité des tirages.

- 7 Touche de copie COPY (36)
 Imprime une copie supplémentaire du tirage précédent.
- 8 Touche d'impression PRINT (34)
 Imprime l'image affichée sur l'écran du
 moniteur vidéo. Lorsque vous appuyez sur la
 touche PRINT, l'image est enregistrée dans la
 mémoire.
- 9 Indicateur d'appoint de papier PAPER EMPTY

S'allume lorsque la réserve de papier de l'imprimante est épuisée.


- Touche OPEN/CLOSE (32, 36)

 Commande l'ouverture de la réserve à papier.

 Permet également d'interrompre un cycle d'impression.
- Dispositif d'alimentation papier et lame du coupe-papier

 Découpe le papier d'impression.

Arrière





1 Connecteur de commande à distance **REMOTE (27)**

Raccordez la télécommande RM-91 pour commander l'imprimante à distance. La télécommande RM-91 est fournie avec la modèle UP-890MD uniquement.

2 Sélecteur GAMMA (28)

Permet de changer le mode d'impression pour le papier d'impression haute densité. Le sélecteur est opérant lorsque le sélecteur PAPER TYPE est réglé sur II ou IV.

3 Sélecteur de type de papier PAPER **TYPE (28)**

Règle le type de papier.

4 Microcommutateurs DIP SW (29 – 31)

Règlent les modes d'impression et les fonctions.

5 Connecteur d'entrée VIDEO IN (type BNC) (27)

Raccordez-le au connecteur de sourtie vidéo de l'équipement vidéo.

6 Connecteur de sortie VIDEO OUT (type BNC) (27)

Raccordez-le au connecteur d'entrée du moniteur vidéo. Le type du signal de sortie dépend de la position de réglage du sélecteur THRU/EE.

7 Connecteur d'alimentation AC IN (27)

Pour le branchement de l'imprimante à une prise murale au moyen du cordon d'alimentation fourni.

8 Borne équipotentielle

Equipe uniquement le modèle UP-890CE/ 890MD.



VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vemeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Übertassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

Für UP-890CE/890MD Symbole



Dieses Zeichen zeigt an, daß es sich um ein Gerät der Klasse B handelt, das die IEC Richtlinie 601–1 erfüllt.




Dieses Symbol kennzeichnet den Anschluß für den Potentialausgleichsleiter. Sinn des Potentialausgleichs ist das Herstellen einer potentialgleichen Umgebung für den Patienten.

Für die Kunden in Europa

Wichtige Sicherheitshinweise für den Gebrauch in medizinischen Umgebungen

- Alle Geräte, die an diese Einheit angeschlossen sind, müssen den Standards IEC601–1, IEC950 und IEC65 oder anderen IEC–/ISO–Standards, die für die Geräte gelten, entsprechen.
- Wenn diese Einheit zusammen mit anderen Geräten in der Patientenumgebung* verwendet wird, müssen die Geräte entweder mit einem Isolationstransformator betrieben oder über einen zusätzlichen Schutzleitungsanschluß mit der Gehäusemasse verbunden werden, es sei denn, sie entsprechen dem Standard IEC601-1.
 - * Patientenumgebung



 Der Ableitstrom kann sich beim Zusammenschluß mehrerer Geräte summieren und höhere Werte annehmen.

Für Kunden in Deutschland

Dieses Produkt kann im kommerziellen und in begrenztem Maße auch im industriellen Bereich eingesetzt werden. Dies ist eine Einrichtung, weiche die Funk-Entstörung nach Klasse B besitzt.

Inhalt

Einführung	ļ,	Übersicht	48
------------	----	-----------	----

Vorbereitungen | Anschließen des Geräts

Vor dem Drucken

Einstellen des Papiertyps 50 Einstellen der DIP-Schalter 51

Einlegen von Papier 54

Bedienung

56 Drucken

> Ausdrucken von Bildern 56 Auswählen der Druckrichtung 57 Auswählen der Druckgröße 57

Einstellen von Kontrast und Helligkeit

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen 60

Wartung und Pflege 61 Hinweis zum Papiertyp Technische Daten 64

Störungsbehebung 65

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Vorderseite 66 Rückseite 67

Übersicht

Der UP-880/890CE/890MD ist ein Schwarzweiß-Videografikdrucker, mit dem Bilder, die auf dem Videomonitor angezeigt werden, ausgedruckt werden können.

Konsistent hohe Druckqualität

- Hohe Auflösung von 10,2 Punkt/mm bei einem Thermokopf mit Hochgeschwindigkeitsansteuer-IC
- 256 Schwarzweißabstufungen

Schnelles Drucken

- Für einen Einzelausdruck benötigt der Drucker etwa 3,9 Sekunden im Modus STD und NORM.
- In einem einzigen Druckvorgang lassen sich hintereinander bis zu 11 Exemplare des gleichen Bildes ausdrucken.

Zwei Druckrichtungen und fünf Druckgrößen auswählbar

- Mit dem Druckrichtungswählschalter an der Vorderseite können Sie einstellen, ob in vertikaler oder horizontaler Richtung gedruckt werden soll.
- Mit dem Druckgrößenwählschalter an der Vorderseite können Sie fünf verschiedene Druckgrößen einstellen.

DIP-Schalter zur Druckeroptimierung

- Sie können mit dem DIP-Schalter DIRECTION einstellen, ob die Bilder von oben nach unten order umgekehrt gedruckt werden sollen.
- Sie können mit dem DIP-Schalter ASPECT für die Ausdrucke ein Bildseitenverhältnis von 4:3 oder 1:1 einstellen.
- Sie können mit dem DIP-Schalter SCAN die Breite der auszudruckenden Bildschirmanzeige einstellen.
- Sie können mit dem DIP-Schalter POSTFEED die Papiersparfunktion einstellen.

Automatische Videosignalerkennung

Der Typ des Eingangssignals, Schwarzweißsignal (EIA oder CCIR) oder Farbsignal (NTSC oder PAL), wird automatisch erkannt und in entsprechender Weise ausgedruckt.

Alarmsignal

Das Alarmsignal warnt Sie, wenn Sie im Begriff sind, einen Bedienungsfehler zu machen.


Einlegen von Papier - Problemlos und schnell

Papier wird ergänzt, indem Sie einfach mit der Taste OPEN/CLOSE (ÖFFNEN/SCHLIESSEN) den Papierfachdeckel öffnen und eine neue Papierrolle einlegen.

Anschließen des Geräts

Hinweise

- Bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, schalten Sie zunächst alle Geräte aus.
- Schließen Sie das Netzkabel zuletzt an.





^{*} Die Fernbedienung RM-91 wird nur mit dem UP-890MD mitgeliefert.


Vor dem Drucken

Einstellen des Papiertyps

Stellen Sie mit dem Schalter PAPER TYPE den Papiertyp ein, den Sie benutzen wollen.

Wenn Sie anderes Papier als das von Sony verwenden, können sich die Leistung des Druckers und die Druckqualität verschlechtern.

Papiertyp	Position des Schalters PAPER TYPE
UPP-110S	I (Normal)
UPP-110HD	II (Hochauflösend)
UPP-110HA	IV (Sehr hohe Auflösung)



Bei den Papiertypen UPP-110HA oder UPP-110HD

Wenn Sie den Schalter PAPER TYPE auf II oder IV stellen, dann müssen Sie mit dem Schalter GAMMA auch die Gradation einstellen.


I: Weiche Gradation

II: Standard

IV: Harte Gradation

Einstellen der DIP-Schalter

Die DIP-Schalter müssen auf den gewünschten Druckmodus eingestellt werden. Bevor Sie sie einstellen, schalten Sie das Gerät aus. Ändern Sie dann die Schalterstellungen mit Hilfe eines kleinen, spitzen Gegenstands, zum Beispiel eines kleinen Schraubenziehers. Werkseitig sind folgende Schalterpositionen voreingestellt.





1 Schalter UNTERBRECHEN EIN/AUS (INTERRUPT ON/OFF)

Wenn der Druckvorgang abgebrochen und das nächste Bild ausgedruckt werden soll, sobald Sie während eines Druckvorgangs die Taste PRINT (DRUCKEN) drücken, stellen Sie diesen Schalter auf ON (EIN). Soll der Drucker einen einmal begonnenen Druckvorgang fortsetzen, auch wenn Sie während des Druckvorgangs die Taste PRINT (DRUCKEN) drücken, stellen Sie ihn auf OFF (AUS).


Wenn Sie während des Druckens im OFF-Modus die Taste PRINT (DRUCKEN) drücken, ertönt ein Alarmsignal.

2 Schalter LEERPAPIER EIN/AUS (POSTFEED ON/OFF)

Soll beim Ausgeben eines fertigen Bildes ein größeres Stück unbedruckten Papiers mit ausgegeben werden, stellen Sie diesen Schalter auf ON (EIN). Soll aus Gründen der Papierersparnis nach dem Drucken nur ein kleines Stück unbedruckten Papiers mit ausgegeben werden, stellen Sie diesen Schalter auf OFF (AUS). Sie können pro Papierrolle mehr Bilder ausdrucken, aber Sie müssen das bedruckte Papier selbst entnehmen und schneiden.

Schalter BILDSEITENVERHÄLTNIS (ASPECT) 4:3/1:1

Im Normalfall sollte dieser Schalter auf 4:3 stehen. Ist das Bildseitenverhältnis des Videobildes aber 1:1, stellen Sie ihn auf 1:1. Ein solcher Ausdruck ist länger als ein Ausdruck, der mit dem Verhältnis 4:3 erstellt wurde.



4 Schalter SPEICHER VOLLBILD/HALBBILD (MEMORY FRME/FIELD)


Im Normalfall sollte dieser Schalter auf FRAME (ON) stehen. Beim Ausdrucken von sehr stark bewegten Bildquellen (z. B. Ballspiel) sind auf dem Ausdruck unter Umständen mehrere Bewegungsphasen als "Nachbild" zu sehen. Stellen Sie den Schalter in diesem Fall auf FIELD. Die Bildqualität ist dann zwar weniger gut, der "Nachbildeffekt" läßt sich so jedoch vermeiden.

- 5 Schalter BILD POSI/NEGA (IMAGE POSI/NEGA)
 Im Normalfall sollte dieser Schalter auf POSI (ON) stehen. Zum Ausdrucken von Negativen stellen Sie ihn auf NEGA (OFF).
- 6 Schalter SPIEGEL NORM/VERK. (MIRROR NORM/REV)
 Im Normalfall sollte dieser Schalter auf NORM (ON) stehen. Wollen Sie ein Bild spiegelverkehrt ausdrucken, stellen Sie ihn auf REV (OFF).

Schalter RICHTUNG NORM/EMGEK. (DIRECTION NORM/REV)


Gibt an, ob das Bild von oben nach unten oder andersherum ausgedruckt werden soll.

Im Normalfall sollte dieser Schalter auf NORM (ON) stehen. Dann wird beim Ausdrucken mit dem unteren Bildschirmrand begonnen. Soll der Ausdruck mit dem oberen Bildschirmrand beginnen, stellen Sie ihn auf REV (OFF).



*• 8 9 Schalter SCAN NORM/BREIT 1/BREIT 2 (SCAN NORM/WIDE 1/WIDE 2)

Stellt den auszudruckenden Bildbereich ein. Dieser ist bei NORM am schmalsten, bei WIDE 2 am breitesten, und WIDE 1 ist der Mittelwert. Soll nur das Bild ausgedruckt werden, das der Standardanzeigegröße des Videobildschirms entspricht, stellen Sie den Schalter SCAN [9] auf NORM (OFF). Um auch die Bildsignale auszugeben, die über den Rand der Standardanzeigegröße des Videobildschirms hinausgehen, stellen Sie den Schalter SCAN [9] auf WIDE 1 (ON) oder den Schalter SCAN [8] auf WIDE 2 (OFF). Wenn Sie den Schalter SCAN [8] auf Position WIDE 2 stellen, gilt immer der Wert WIDE 2, unabhängig von der Stellung des Schalters SCAN [9].





Dieser Schalter muß immer auf ON stehen.

Schalter EINGANG S&W/FARBE (INPUT B&W/COLOR) Stellen Sie diesen Schalter auf B & W (ON), wenn Sie ein Schwarzweißsignal ausdrucken möchten, und auf COLOR (OFF), wenn das Signal farbig ist.

12 Schalter 75 Ω EIN/AUS (75 Ω ON/OFF)

Stellen Sie diesen Schalter auf OFF, wenn ein Videomonitor oder ein anderes Videogerät an den Anschluß VIDEO OUT angeschlossen ist. Stellen Sie ihn auf ON, wenn an den Anschluß VIDEO OUT nichts angeschlossen ist.

Wenn Sie zwei Drucker an ein Videogerät anschließen, stellen Sie den Schalter 75Ω des einen Druckers auf ON, den des anderen auf OFF.




Einlegen von Papier

Hinweise


- Falten Sie das Papier nicht, und berühren Sie nicht die Druckoberfläche. Staub auf der Druckoberfläche führt zu schlechten Druckergebnissen.
- Nach dem Einlegen der Papierrolle ziehen Sie die ersten 15 bis 20 cm Papier heraus, so daß das Papier im Drucker gespannt ist und nicht durchhängt, und schneiden das Papier ab.
- Verwenden Sie nur Papier der Serie UPP-110 (S. 53).
- Stellen Sie den Wählschalter PAPER TYPE auf den verwendeten Papiertyp ein (S. 50).

Einlegen des Papiers


1 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.



2 Öffnen Sie mit der Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIESSEN) den Papierfachdeckel.




3 Legen Sie die Papierrolle in den Drucker ein.




Plazieren Sie das Papier so, daß die hitzeempfindliche Druckoberfläche nach oben zeigt.

4 Ziehen Sie die ersten 15 bis 20 cm Papier heraus, so daß das Papier im Drucker gespannt ist und nicht durchhängt.



Schließen Sie mit der Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIESSEN) den Papierfachdeckel. Sie können den Papierfachdeckel auch schließen, indem Sie ihn einfach zudrücken.



VORSICHT

Achten Sie darauf, mit den Händen nicht in den Bereich von Papierfachdeckel und Papierschneideklinge zu geraten, wenn sich der Papierfachdeckel schließt.


Drucken

Checkliste vor dem Drucken


- Ist das Gerät korrekt angeschlossen? (S. 49)
- Ist die Papierrolle korrekt eingelegt? (S. 54).
- Ist der Papiertyp korrekt eingestellt? (S. 50).
- Sind die DIP-Schalter korrekt eingestellt? (S. 51–53)
- Wird die richtige Bildquelle eingespeizt?

Ausdrucken von Bildern

1 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein. Die Netzanzeige leuchtet auf.




- 2 Die Anzeige PAPER EMPTY (PAPIER LEER) darf nicht leuchten. Leuchtet sie, legen Sie Papier ein.
- Wählen Sie Druckrichtung und Größe. Näheres finden Sie unter "Auswählen der Druckrichtung" und "Auswählen der Druckgröße" auf der nächsten Seite.
- Wenn das auszudruckende Bild auf dem Videomonitor angezeigt wird, drücken Sie die Taste PRINT (DRUCKEN).
 Der Drucker druckt das Bild aus, das angezeigt wird, wenn Sie die Taste PRINT (DRUCKEN) drücken.



Auswählen der Druckrichtung


Sie können mit dem Wählschalter STD/SIDE als Druckrichtung vertikal oder horizontal einstellen.

Um vertikal zu wählen, stellen Sie den Schalter auf STD. Um horizontal zu wählen, stellen Sie den Schalter auf SIDE.



Auswählen der Druckgröße

Sie können ein Bild klein oder groß ausdrucken. Sie können auch die Bildmitte auf das 1,5- oder 2fache vergrößern.



	Druckgröße	
Position (Modus)	Vertikal (STD)	Horizontal (SIDE)
NORMAL	ABC	ABC
SMALL	ABC ABC	ABC
LARGE	AB (ABC
ZOOM 1.5X	ABC	ABC
ZOOM 2X	AB(7BC

Drucken (Fortsetzung)

So drucken Sie im Modus SMALL (klein)

Drücken Sie zweimal die Taste PRINT (DRUCKEN). Wenn Sie einmal die Taste PRINT drücken, ertönt ein Alarmsignal. Der Drucker beginnt zu drucken.

Abbrechen eines Druckvorgangs

Drücken Sie während eines Druck- oder Kopiervorgangs die Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIFSSEN). Der Drucker stoppt.

So stoppen Sie einen Druckvorgang und drucken ein anderes, auf dem Videomonitor angezeigtes Bild aus

Der DIP-Schalter 1 (INTERRUPT) muß dazu auf ON stehen (S. 51). Drücken Sie während eines Druck- oder Kopiervorgangs die Taste PRINT (DRUCKEN). Der Drucker stoppt und beginnt, das Bild auszudrucken, das angezeigt wurde, als Sie die Taste PRINT (DRUCKEN) drückten.

Kopieren des letzten Ausdrucks

Drücken Sie die Taste COPY (KOPIEREN). Der Drucker erzeugt eine Kopie des letzten ausgedruckten Bildes. Das letzte Bild bleibt im Drucker gespeichert, bis Sie die Taste PRINT (DRUCKEN) nochmals drücken oder das Gerät ausschalten.

Kopieren in einer anderen Größe

Sie können das letzte ausgegebene Bild in verschiedenen Größen kopieren. Bevor Sie die Taste COPY (KOPIEREN) drücken, wählen Sie die Druckgröße wie unter "Auswählen der Druckgröße" beschrieben.

Hinweise

- Wenn Sie die Taste COPY (KOPIEREN) unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts drücken, ertönt ein Alarmsignal, denn es ist noch nichts im Druckerspeicher enthalten, das kopiert werden könnte.
- Wenn sich das Gerät im Modus SMALL befindet (S. 57) und Sie die Taste COPY (KOPIEREN) drücken, nachdem Sie einmal die Taste PRINT (DRUCKEN) gedrückt haben, ertönt ein Alarmsignal, und der Drucker kopiert nicht.

So kopieren Sie dasselbe Bild mehrmals

Drücken Sie, während das erste Bild oder die erste Kopie erzeugt wird, die Taste COPY (KOPIEREN) so oft wie nötig. Bis zu 11 Ausdrucke des gleichen Bildes (einschließlich des ersten Ausdrucks) sind möglich. Bei jedem Tastendruck auf COPY (KOPIEREN) ertönt ein kurzes Alarmsignal.


So brechen Sie einen begonnenen Kopiervorgang ab

Drücken Sie die Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIESSEN).

Einstellen von Kontrast und Helligkeit


Sie können Kontrast und Helligkeit Ihrer Ausdrucke einstellen.

1 Stellen Sie den Wählschalter THRU (DURCH)/EE auf EE. Sie können das Ergebnis der Einstellung auf dem Videomonitor überprüfen.




2 Stellen Sie die Helligkeit mit dem Regler BRIGHT (HELLIGKEIT) und den Kontrast mit dem Regler CONTR (KONTRAST) ein, und überprüfen Sie dabei das Bild auf dem Videomonitor.

Einstellen des Kontrasts



Einstellen der Helligkeit



So können Sie das Videosignal von dem Videogerät, das an den Drucker angeschlossen ist, direkt in den Videomonitor einspeisen Stellen Sie den Wählschalter THRU (DURCH)/EE auf THRU (DURCH). Das Videosignal wird nun direkt in den Videomonitor eingespeist, ohne im Drucker verarbeitet zu werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die Betriebsspannung. Betreiben Sie das Gerät nur an einer der unter "Technische Daten" angegebenen Stromquellen.
- Wenn eine Flüssigkeit oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangt, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen wollen. Ziehen Sie dabei am Netzstecker, niemals am Kabel.
- Nehmen Sie das Gehäuse nicht ab. Lassen Sie solche Wartungsarbeiten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Berühren Sie die Schneideklinge des Druckers nicht.
- Achten Sie darauf, mit den Händen nicht in den Bereich von Papierfachdeckel und Papierschneideklinge zu geraten, wenn sich der Papierfachdeckel schließt.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.

Bedienung

Schalten Sie den Drucker nicht während eines Druckvorgangs aus. Dies könnte den Thermokopf beschädigen.

Transport

Transportieren und bewegen Sie den Drucker nicht mit eingelegter Papierrolle. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.

Aufstellung

- Plazieren Sie den Drucker während des Betriebs auf einer waagrechten und stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie den Drucker nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, zum Beispiel nahe bei Heizkörpern oder Warmluftauslässen. Stellen Sie ihn nicht an Orten auf, an denen er direktem Sonnenlicht, übermäßig viel Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, mechanischen Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt ist.
- Sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr, damit sich das Gerät nicht überhitzt. Stellen Sie es daher nicht auf Oberflächen wie Teppiche oder Decken oder in die Nähe von Vorhängen oder Wandbehängen.

Wartung und Pflege


Reinigen des Gehäuses

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine starken Lösungsmittel. Verdünner oder Scheuermittel können die Oberfläche angreifen.


Reinigen des Thermokopfs

Sind die Ausdrucke verschmutzt oder erscheinen weiße Streifen darauf, reinigen Sie den Thermokopf mit dem mitgelieferten Reinigungsblatt.

1 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.




2 Öffnen Sie mit der Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIESSEN) den Papierfachdeckel.



Sicherheitsmaßnahmen (Fortsetzung)


Führen Sie das Reinigungsblatt mit der schwarzen Seite nach unten in den Schlitz des Papierfachdeckels ein.



Drücken Sie die Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIESSEN), und halten Sie sie gedrückt.

Der Papierfachdeckel schließt sich, und der Drucker beginnt mit der Reinigung des Thermokopfs.

Wenn das Alarmsignal zu hören ist und der Drucker das Reinigungsblatt ausgibt, lassen Sie die Taste OPEN (ÖFFNEN)/CLOSE (SCHLIESSEN) los.



Nehmen Sie das Reinigungsblatt heraus.

Hinweise

- Drücken Sie nicht die Taste PRINT (DRUCKEN) oder COPY (KOPIEREN), solange sich das Reinigungsblatt im Drucker befindet.
- Reinigen Sie den Thermokopf nur bei Bedarf. Zu häufiges Reinigen kann zu Fehlfunktionen führen.

Hinweis zum Papiertyp

Papiertyp

- Verwenden Sie nur Papier der Serie UPP-110 von Sony. Anderes Papier kann zu schlechten Druckergebnissen und Fehlfunktionen führen.
- Folgende Papiertypen sind erhältlich.

Auflösung	Papiertyp
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (Hohe Auflösung)	UPP-110HD
TYPE IV (Sehr hohe Auflösung)	UPP-110HA

Lagern von Papier

- Lagern Sie unbenutztes oder bedrucktes Papier an einem kühlen, dunklen Ort (unter 30° C). Es empfiehlt sich, bedrucktes Papier in einer Polypropylen-Tasche aufzubewahren.
- Bewahren Sie unbenutztes oder bedrucktes Papier nicht an einem sehr warmen oder feuchten Ort auf.
- Lassen Sie unbenutztes oder bedrucktes Papier nicht längere Zeit in direktem Sonnenlicht liegen, und setzen Sie es keinen anderen starken Lichtquellen aus.
- Halten Sie bedrucktes Papier von organischen Lösungsmitteln oder Vinylchloriden fern. Kontakt mit Alkohol, Kunststoff oder Folien führt zum Ausbleichen des Bildes.
- Wollen Sie einen Ausdruck auf ein Trägerpapier aufkleben, verwenden Sie dafür Doppelklebeband, einen Kleber auf Wasserbasis oder nichtflüssigen Kleber.
- Legen Sie bedrucktes Papier nicht auf oder unter ein Diazo-Kopierpapier. Der Ausdruck kann sich dadurch verfärben.

Technische Daten

Thermokopf
Dünnfilmthermokopf mit integriertem
Ansteuer-IC, 1024-Punkt-Ansteuerung
Gradation
256
Auflösung (Modus WIDE 1)
EIA: 970 x 490 Punkt
CCIR: 970 x 582 Punkt
Druckgröße (Modus NORM und WIDE 1)
Modus STD
EIA: 95 x 72 mm
CCIR: 95 x 71 mm
Modus SIDE
EIA: 127 x 96 mm
CCIR: 127 x 95 mm

Druckgeschwindigkeit (Modus STD und NORM) ca. 3,9 Sekunden pro Bild bei einem

Bildseitenverhältnis von 4:3

Bildspeicher

768 KB x 6 Bit

Eingänge/Ausgänge

VIDEO IN (BNC)

EIA oder CCIR

BAS-Signale

1,0 Vp-p, 75 Ohm/hohe Impedanz

(automatische Erkennung von EIA/CCIR)

VIDEO OUT (BNC)

EIA oder CCIR

BAS-Signale

1,0 Vp-p, 75 Ohm, schaltbar:

THRU (DURCH) /EE ("DURCH" steht

für "Durchschleifen")

REMOTE (Stereominibuchse)



1 GND

2 PRINT SIGNAL (TTL)

Eingang von LOW-Puls von über 100 Millisekunden startet Druckvorgang.

3 PRINT BUSY (TTL) Schaltet beim Drucken auf HIGH. Betriebsspannung und Leistungsaufnahme

UP-880: 120 V Wechselstrom, 50/60 Hz,

1,8 A

UP-890CE/890MD:

120 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 1,5 A

220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz,

0.8 A

Abmessungen

ca. 154 x 106 x 303 mm (B/H/T)

Gewicht

ca. 3,5 kg (nur Gerät)

Mitgeliefertes Zubehör

Papierrolle (UPP-110HA) (1)

Verbindungskabel (BNC - BNC) (1)

Netzkabel (1)

Reinigungsblatt für den Thermokopf (1)

Fernbedienung RM-91 (1) (wird nur mit UP-

890MD geliefert)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.


Störungsbehebung

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme		
Weiße Flecken erscheinen auf den ersten Ausdrucken.	Bei einer neu eingelegten Papierrolle können wegen Staubs auf dem Papier die ersten Ausdrucke weiße Flecken aufweisen. → Transportieren Sie das Papier durch Drücken der Taste OPEN/CLOSE weiter, bis der saubere Papierbereich beginnt.		
Beim Drücken der Taste PRINT startet der Druckvorgang nicht.	 Es wird kein Papier eingezogen. → Hängt das Papier durch? → Ist das Gerät eingeschaltet? → Wurden alle Anschlüsse korrekt vorgenommen? (S. 49) → Haben Sie die Taste PRINT im Modus SMALL zweimal gedrückt? 		
	 Wenn ein Alarmsignal ertönt: → Ist der Thermokopf überhitzt? → Wird das Videosignal des Bildes eingespeist? → Ist das Papier korrekt eingelegt? 		
	 Papier wird eingezogen, aber der Druckvorgang startet nicht. → Ist das Papier mit der hitzeempfindlichen Seite nach oben eingelegt? 		
Schwarze Ränder oder unbedruckte Partien erscheinen auf den Ausdrucken.	Dies ist je nach dem Videosignal, das in den Drucker eingespeist wird, möglich. → Ändern Sie die Einstellung der Schalter SCAN, d. h der DIP-Schalter 8 und 9 (S. 53).		
Papierstau	 Öffnen Sie den Papierfachdeckel mit der Taste OPEN CLOSE, und ziehen Sie dann das gestaute Papier langsam heraus. 		
	 Im Gerät hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Wenn Sie das Gerät plötzlich von einem kalten in einen warmen Raum transportieren, schlägt sich of Feuchtigkeit nieder. In diesem Fall nehmen Sie das Papier heraus, schalten das Gerät aus und lassen es ein bis zwei Stunden unbenutzt stehen. 		
Die Ausdrucke sind verschmutzt.	Der Thermokopf ist verschmutzt. → Reinigen Sie ihn mit dem mitgelieferten Reinigungsblatt (S. 61).		
Der Drucker stoppt beim Drucken großer schwarzer Partien den Druckvorgang.	Dies ist möglich, wenn der Drucker 15 oder mehr sehr dunkle Bilder hintereinander ausgeben muß. In diesem Falle ertönt auch das Alarmsignal. Der Drucker ist mit einem Schutzschaltkreis ausgestattet, der bei einer Überhitzung des Thermokopfs einen Abbruch des Druckvorgangs auslöst. Warten Sie eine Weile, bevor Sie weiterdrucken.		
Weiße Linien oder kleine Buchstaben auf dem Bildschirm werden nicht scharf gedruckt.	Ist der Schalter INPUT (DIP-Schalter [1]) auf B & W gesetzt, wenn es sich bei dem Eingangssignal um ein Schwarzweißsignal handelt? (S. 53)		
Kleine Quadrate erscheinen auf dem gesamten Bildschirm.	Ist der Schalter INPUT (DIP-Schalter 11) auf COLOR gesetzt, wenn es sich bei dem Eingangssignal um ein Farbsignal handelt (S. 53)?		
Der Ausdruck ist zu hell oder zu dunkel.	 Ist der Schalter 75Ω (DIP-Schalter 12) korrekt eingestellt (S. 53)? Ist der Schalter GAMMA korrekt eingestellt (S. 50)? 		
Der Ausdruck wird verzerrt.	Der Schalter ASPECT (DIP-Schalter 3) steht auf 1:1. → Stellen Sie ihn auf 4:3 (S. 52).		

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Nähere Erläuterungen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.


Vorderseite



- 1 Netzschalter und Netzanzeige Zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Die Netzanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Wählschalter für die Druckgröße (57) Zum Einstellen der Druckgröße.
- 3 Wählschalter STD/SIDE (57) Zum Einstellen der Druckrichtung.
- 4 Regler CONTR (KONTRAST) (59) Zum Einstellen des Kontrasts der Ausdrucke.
- 5 Wählschalter THRU (DURCH)/EE (59) Zum Auswählen des Videosignals, das über den Anschluß VIDEO OUT ausgegeben wird. THRU: Eingespeiste Signale werden direkt an den Videomonitor weitergeleitet. EE: Eingespeiste Signale werden an den Videomonitor weitergeleitet, nachdem sie von den Druckerschaltkreisen verarbeitet wurden.

- | 6 | Regler BRIGHT (HELLIGKEIT) (59) Zum Einstellen der Helligkeit der Ausdrucke.
- | 7 | Taste COPY (KOPIEREN) (58) Zum Ausgeben einer Kopie des zuvor erstellten Ausdrucks.
- 8 Taste PRINT (DRUCKEN) (56) Zum Ausdrucken des Bildes, das gerade auf dem Videomonitor angezeigt wird. Das beim Drücken der Taste PRINT angezeigte Bild wird im Druckerspeicher gespeichert.
- [9] Anzeige PAPER EMPTY (PAPIER LEER) Leuchtet auf, wenn das Papier zu Ende ist.
- 10 Taste OPEN/CLOSE (ÖFFNEN/ **SCHLIESSEN**) (54, 58) Zum Öffnen und Schließen der Klappe und zum Abbrechen eines bereits begonnenen Druckvorgangs.
- 11 Papiervorschub und Schneideeinrichtung Zum Schneiden des Druckpapiers.

Rückseite



1 Anschluß REMOTE (49)

Zum Anschließen der Fernbedienung RM-91. Damit können Sie den Druckvorgang fernsteuern.

Die Fernbedienung RM-91 wird nur mit dem UP-890MD geliefert.

2 Wählschalter GAMMA (50)

Zum Ändern des Druckmodus, so daß Druckpapier mit hoher Auflösung bedruckt werden kann. Der Wählschalter wirkt, wenn der Wählschalter PAPER TYPE auf II oder IV steht.

3 Wählschalter PAPER TYPE (50)

Zum Auswählen des Papiertyps.

4 DIP-Schalter DIP SW (51–53)

Zum Einstellen der Druckmodi und Druckfunktionen.

5 BNC-Eingangsanschluß VIDEO IN (49)

Zum Anschluß an den Videoausgangsanschluß des Videogeräts.

6 BNC-Ausgangsanschluß VIDEO OUT **(49)**

Zum Anschluß an den Videoeingangsanschluß des Videomonitors. Welcher Signaltyp ausgegeben wird, hängt von der Einstellung des Wählschalters THRU/ EE ab.

7 Netzanschluß AC IN (49)

Zum Anschluß des Druckers an eine Netzsteckdose über das mitgelieferte Netzkabel.

8 Gleichpotentialanschluß

Nur am UP-890CE/890MD.



ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado.

Para el UP-890CE/890MD Símbolos de los productos



Este símbolo indica equipo de tipo B clasificado de acuerdo con la Publicación 601-1 de la IEC, Seguridad de los equipos médicos.




Este símbolo indica terminal equipotencial que pone varias partes de un sistema al mismo potencial.

Para los clientes en Europa

Normas/avisos de seguridad importantes para utilización en ambientes médicos

- Todos los equipos conectados a esta unidad deberán estar certificados de acuerdo con la Norma 601-1, 950, o 65 de la IEC, u otras Normas de la IEC "ISC aplicables a los equipos.
- 2. Cuando vaya a utilizar esta unidad junto con otros equipos en el área del paciente*, los equipos deberán alimentarse mediante un transformador aislador o conectados a través de un terminal de puesta a tierra protector adicional al sistema de puesta a tierra, a menos que estén certificados de acuerdo con la Norma 601-1 de la IEC.
 - * Área del paciente



 La fuga de corriente podría aumentar al realizar la conexión a otro equipo.

Índice

Introducción	Desci
--------------	-------

Descripción general 70

Preparativos | Conexiones

Conexiones 71

Antes de imprimir 7

Ajuste del tipo de papel 72
Ajuste de los interruptores DIP 73
Inserción del papel de impresión 76

Operación |

Impresión 78

Impresión de una imagen 78
Selección del sentido de impresión 79
Selección del tamaño de la impresión 79
Ajuste del contraste y el brillo 81

Otros

Precauciones 82

Mantenimiento 83

Acerca del tipo de papel 85

Especificaciones 86

Solución de problemas 87

Ubicación y función de las partes 88

Panel frontal 88
Panel posterior 89



Descripción general

El UP-880/890CE/890MD es un videoimpresor gráfico en blanco y negro que puede emplearse para imprimir las imágenes visualizadas en un videomonitor.

Impresión clara y consistente

- Impresión de gran definición, 10,2 puntos/mm, empleando una cabeza térmica con un circuito integrado excitador de alta velocidad
- 256 gradaciones entre blanco y negro

Impresión rápida

- Usted podrá realizar una impresión en unos 3,9 segundos en los modos STD y
- Usted podrá realizar continuamente un máximo de 11 copias de la misma imagen.

Dos sentidos de impresión y cinco tamaños de impresión seleccionables

- El selector del sentido de impresión en el panel frontal permite imprimir en sentido vertical y horizontal.
- El control del tamaño de la impresión en el panel frontal permite seleccionar cinco tamaños de impresión.

Interruptores DIP para optimizar el videoimpresor

- Usted podrá realizar la impresión comenzando desde la parte inferior o la superior de la imagen ajustando el interruptor DIRECTION DIP.
- Usted podrá ajustar el formato a 4:3 o 1:1 con el interruptor ASPECT DIP.
- Usted podrá ajustar el área que desea imprimir con el interruptor SCAN DIP.
- Usted podrá economizar papel ajustando el interruptor POSTFEED DIP(función de ahorro de papel).

Discriminación automática de la señal de vídeo

El tipo de señal de vídeo de entrada, en blanco y negro (EIA o CCIR) o en color (NTSC o PAL), se discrimina automáticamente e imprime con la misma duración y tamaño.

Zumbador de alarma

El zumbador de alarma evita que usted realice cualquier operación errónea.


Carga fácil y rápida del papel de impresión

Usted podrá cargar el rollo de papel simplemente abriendo la tapa del rollo de papel con la tecla OPEN/CLOSE y colocando el rollo.

Conexiones

Notas

- Antes de realizar las conexiones, desconecte la alimentación de todos los dispositivos empleados.
- Conecte el cable de alimentación de CA en último lugar.



^{*} El telemando RM-91 se suministra sólo con el UP-890MD.




Antes de imprimir

Ajuste del tipo de papel

Ajuste el selector PAPER TYPE al tipo de papel que vaya a utilizar. Si utiliza papel que no sea Sony puede disminuir el rendimiento del videoimpresor y resultar en una impresión de mala calidad.

Tipo de papel	Posición del selector PAPER TYPE
UPP-110S	I (Normal)
UPP-110HD	II (Alta densidad)
UPP-110HA	IV (Incrementado)



Cuando utilice el UPP-110HA o el UPP-110HD

Cuando ponga el selector PAPER TYPE en II o IV, ajuste la densidad de gradación con el selector GAMMA.


I: Gradación suave

II: Gradación normal

IV: Gradación intensa

Ajuste de los interruptores DIP

Ajuste los interruptores DIP de acuerdo con el modo de impresión requerido. Antes de ajustar los interruptores DIP, desconecte la alimentación. Cambie los ajustes empleando una herramienta puntiaguda pequeña, como un destornillador pequeño. Los ajustes de fábrica son los siguientes.



1 Interruptor de activación/desactivación de interrupción (INTERRUPT ON/OFF)

Para interrumpir la impresión que se está llevando a cabo e imprimir otra imagen cuando presione la tecla PRINT durante la impresión, ponga el interruptor en ON.

Para hacer caso omiso de la presión de la tecla PRINT durante la impresión y continuar la impresión que se está llevando a cabo, póngalo en OFF. Si presiona la tecla PRINT durante la impresión en el modo OFF, sonará el zumbador de alarma.

[2] Interruptor de activación/desactivación de posavance (POSTFEED ON/OFF)


Póngalo en ON para que avance papel extra después de haberse impreso la imagen.

Para economizar papel haciendo que avance un poco solamente después de haberse impreso la imagen, ponga el interruptor en OFF. Usted podrá realizar más impresiones por rollo de papel de impresión con este interruptor en OFF. Sin embargo, tendrá que extraer y cortar manualmente el papel.

3 Interruptor de formato 4:3/1:1 (ASPECT 4:3/1:1)

Normalmente deje este interruptor en 4:3. Cuando el formato de la señal de vídeo sea 1:1, póngalo en 1:1.

La impresión será más larga que en 4:3.




[4] Interruptor de cuadro/campo de la memoria (MEMORY FRAME/ FIELD)

Normalmente deje este interruptor en FRAME (ON). Para imprimir imágenes de movimiento rápido (como una pelota lanzada), la impresión puede resultar borrosa. Cuando suceda esto, ponga el interruptor en FIELD. La defición de la impresión empeorará, pero será menos borrosa.

- 5 Interruptor de imagen positiva/negativa (IMAGE POSI/NEGA) Normalmente deje este interruptor en POSI (ON). Para realizar impresiones negativas, póngalo en NEGA (OFF).
- 6 Interruptor de espejo normal/invertido (MIRROR NORM/REV) Normalmente deje este interruptor en NORM (ON). Para imprimir con los lados derecho e izquierdo invertidos, póngalo en REV (OFF).

[7] Interruptor de sentido normal/opuesto (DIRECTION NORM/ REV)


Para seleccionar impresión desde la parte superior o la inferior de la pantalla. Normalmente deje este interruptor en NORM (ON). La impresión se realizará desde la parte inferior de la pantalla. Para iniciar la impresión desde la parte superior de la pantalla, ponga este interruptor en REV (OFF).



8 9 Interruptor de exploración normal/amplia 1/amplia 2 (SCAN NORM/WIDE 1/WIDE 2)

Establece el área de impresión. El área de impresión puede ampliarse en el orden de NORM, WIDE 1 y WIDE 2.

Para imprimir solamente la imagen visualizada en el tamaño de pantalla estándar del videomonitor, ponga el interruptor SCAN 9 en NORM (OFF). Para imprimir cuando la exploración de la señal sobrepase los bordes de la pantalla del videomonitor estándar, ponga el interruptor SCAN 9 en WIDE 1 (ON) o el SCAN 8 en WIDE 2 (OFF). Cuando haya puesto el interruptor SCAN 8 en la posición WIDE 2, se seleccionará WIDE 2 independientemente de la posición del interruptor SCAN 9.



[10] Interruptor de reservado (RESERVED)

Deje este interruptor en ON.

11 Interruptor de la señal de entrada de blanco y negro/color (INPUT B&W/COLOR)

Ponga este interruptor en B & W (ON) cuando la señal de entrada que desee imprimir sea de blanco y negro. Póngalo en COLOR (OFF) cuando la señal sea de color.

12 Interruptor de activación/desactivación de 75 ohmios (75 Ω ON/ OFF)

Ponga este interruptor en OFF cuando conecte un videomonitor u otro equipo de vídeo al conector VIDEO OUT.

Póngalo en ON cuando no conecte nada al conecetor VIDEO OUT. Cuando desee conectar dos videoimpresores a un equipo de vídeo, ponga el interruptor 75Ω de uno de los videoimpresores en ON, y el del otro en OFF.


Inserción del papel de impresión

Notas


- No doble el papel ni toque la superficie de impresión. El polvo en esta superficie resultará en una impresión de mala calidad.
- Después de insertar el papel, ténselo tirando de él hacia afuera y corte los primeros 15 a 20 cm.
- Utilice solamente papel de la serie UPP-110 (pág. 85).
- Ajuste el selector PAPER TYPE de acuerdo con el tipo de papel (pág. 72).

Inserción


1 Presione el interruptor ON/OFF para conectar la alimentación del videoimpresor.



Presione la tecla OPEN/CLOSE para abrir la tapa del rollo de papel.




3 Coloque el rollo de papel en el videoimpresor.




Coloque el papel con la cara termosensible (cara de impresión) hacia arriba.



Tire hacia afuera del papel unos 15 a 20 cm para tensarlo.



Presione la tecla OPEN/CLOSE para cerrar la tapa del rollo de papel. Usted también podrá cerrar la tapa del rollo de papel empujándola simplemente.



PRECAUCION

Mantenga alejados los dedos de la junta de la tapa del rollo de papel y de la cuchilla de corte al cerrar la tapa del rollo de papel.

Impresión


Antes de imprimir

- ¿Están realizadas correctamente las conexiones? (pág.71)
- ¿Está correctamente insertado el rollo de papel de impresión? (pág.76).
- ¿Está correctamente ajustado el tipo de papel? (pág.72).
- ¿Están correctamente ajustados los interruptores DIP? (pág.73–75)
- ¿Está entrando la fuente de impresión?


Impresión de una imagen

1 Presione el interruptor ON/OFF para conectar la alimentación del videoimpresor.

Se encenderá el indicador de alimentación.




- El indicador PAPER EMPTY no deberá estar encendido. Si lo está, inserte un rollo de papel.
- 3 Seleccione el sentido de impresión y el tamaño. Consulte "Selección del sentido de impresión" y "Selección del tamaño de la impresión" de la página siguiente.
- 4 Cuando en la pantalla del vidoemonitor aparezca la imagen que desee imprimir, presione la tecla PRINT. El videoimpresor imprimirá la imagen visualizada en el momento de presionar la tecla PRINT.



Selección del sentido de impresión

Usted podrá seleccionar el sentido de impresión vertical u horizontal con el selector STD/SIDE.

Para imprimir en sentido vertical, póngalo en STD Para imprimir en sentido horizontal, póngalo en SIDE.



Selección del tamaño de la impresión

La impresión podrá realizarse en tamaño pequeño o grande. Además podrá ampliarse el centro de la imagen 1,5 o 2 veces el tamaño original.



Posición del control	Tamaño de la impresión	
(modo)	Vertical (STD)	Horizontal (SIDE)
NORMAL	ABC	ABC
SMALL (pequeño)	ABC ABC	ABC
LARGE (grande)	AB(ABC
ZOOM 1.5X	ABC	ABC
ZOOM 2X	AB(AB(

Impresión (continuación)

Para imprimir en el modo SMALL

Presione dos veces la tecla PRINT. Si presiona una vez la tacla PRINT, sonará un zumbador. El videoimpresor comenzará a imprimir al presionar dos veces la tecla PRINT.

Parada de la impresión que se está llevando a cabo

Presione la tecla OPEN/CLOSF, durante la impresión o la copia. El videoimpresor dejará de funcionar.

Parada de la impresión para imprimir otra imagen mostrada en la pantalla

Para ello, el interruptor DIP 1 (INTERRUPT) deberá estar en ON (pág.73). Presione la tecla PRINT durante la impresión o la copia. El videoimpresor cesará la impresión y comenzará a imprimir la imagen visualizada en el momento de presionar la tecla PRINT.

Copia de la imagen previamente impresa

Presione la tecla COPY. El videoimpresor realizará una copia de la imagen previamente impresa. La última impresión se conservará en la memoria del videoimpresor hasta que vuelva a presionar la tecla PRINT o hasta que desconecte la alimentación.

Copia en tamaños diferentes

Usted podrá realizar una copia de la imagen previamente impresa a tamaños diferentes.

Antes de presionar la tecla COPY, seleccione el tamaño de la impresión como se ha descrito en "Selección del tamaño de la impresión".

Notas

- Si presiona la tecla COPY inmediatamente después de haber conectado la alimentación, sonará un zumbador de alarma porque no estará almacenado nada en la memoria.
- En el modo SMALL (pág.79), si presiona la tecla COPY después de presionar sólo una vez la tecla PRINT, sonará un zumbador de alarma y el videoimpresor no realizará la copia.

Copia múltiple de la misma impresión

Presione la tecla COPY cuantas veces sea necesario (11 copias como máximo incluyendo la primera impresión) durante la impresión o la copia de la primera impresión. Cada vez que presione la tecla COPY, el zumbador sonará brevemente.


Parada de la copia que se está llevando a cabo

Presione la tecla OPEN/CLOSE.

Ajuste del contraste y el brillo


Usted podrá ajustar el contraste y el brillo de impresión.

1 Ponga el selector THRU/EE en EE.
Usted podrá comprobar la imagen ajustada en el videomonitor.




2 Ajuste el brillo con el control BRIGHT y el contraste con el control CONTR observando la imagen en el videomonitor.

Ajuste del contraste



Ajuste del brillo



Para introducir directamente en el videomonitor la señal de vídeo del equipo de vídeo, que está conectado al videoimpresor

Ponga el selector THRU/EE en THRU. La señal de vídeo se introducirá directamente en el videomonitor sin ser procesada en el circuito del videoimpresor.

Precauciones

Seguridad

- Antes de utilizar el videoimpresor, verifique la tensión de operación.
 Alimente la unidad solamente con la fuente de alimentación indicada en "Especificaciones".
- Si dentro de la unidad cae algún objeto sélido o un líquido, detenga inmediatamente la operación. Desenchufe la unidad y haga que sea revisada por personal cualificado.
- Cuando no vaya a emplear la undiad durante mucho tiempo, desenchúfela de la red. Desconecte el cable de alimentación tirando del enchufe. No tire nunca del propio cable.
- No desarme la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado solamente.
- No toque la cuchilla de corte del videoimpresor.
- Mantenga alejados los dedos de la junta de la tapa del rollo de papel y de la cuchilla de corte al cerrar la tapa del rollo de papel.
- Conecte el enchufe de alimentación del videoimpresor a una toma de la red que posea terminal de puesta a tierra. La puesta a tierra de seguridad deberá realizarse adecuadamente.

Operación

No desconecte la alimentación mientras la unidad esté imprimiendo. Si lo hiciese, la cabeza térmica podría dañarse.

Transporte

No transporte ni mueva el videoimpresor mientras el rollo de papel esté colocado. Si lo hiciese, podría causar problemas.

Instalación

- Coloque el videoimpresor sobre una superficie estable y nivelada mientras esté en funcionamiento.
- No instale la unidad cerca de fuentes térmicas. Evite lugares cercanos a radiadores o conductos de aire cálido, o sometidos a la luz solar directa, polvo excesivo, humedad, golpes o vibraciones.
- Ventile adecuadamente la unidad para evitar su recalentamiento. No coloque la unidad sobre superficies tales como alfombras, mantas, etc., ni cerca de materiales tales como cortinas o tapices.

Mantenimiento


Limpieza del exterior

Para limpiar el videoimpresor, no emplee disolventes fuertes. Un diluidor de pintura o los limpiadores abrasivos dañarán la caja.


Limpieza de la cabeza térmica

Cuando la impresión resulte sucia o aparezcan bandas blancas en la impresión, emplee la hoja limpiadora que se suministra para limpiar la cabeza térmica.


1 Presione el interruptor ON/OFF para conectar la alimentación del videoimpresor.



2 Presione la tecla OPEN/CLOSE para abrir la tapa del rollo de papel.



3 Inserte la hoja limpiadora de la cabeza térmica, con la superficie negra hacia abajo, en la ranura de la tapa del rollo de papel.



4 Mantenga presionada la tecla OPEN/CLOSE. La tapa del rollo de papel se cerrará y el videoimpresor comenzará a limpiar la cabeza térmica.

Cuando suene el zumbador y el videoimpresor comience a expulsar la hoja limpiadora, suelte la tecla OPEN/CLOSE.



5 Extraiga la hoja limpiadora.

Notas

- No presione nunca la tecla PRINT ni COPY mientras la hoja limpiadora esté insertada en el videoimpresor.
- Limpie la cabeza térmica solamente cuando sea necesario. Si la limpiase con demasiada frecuencia, podría provocar el mal funcionamiento del videoimpresor.

Acerca del tipo de papel

Tipo de papel

- Utilice solamente papel de la serie UPP-110 Sony. Si utiliza otro papel puede disminuir el rendimiento del videoimpresor y resultar en una impresión de mala calidad.
- Se encuentran disponibles los siguientes tipos de papel.

Densidad de la impresión	Tipo de papel
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (Alta densidad)	UPP-110HD
TYPE IV (Incrementado)	UPP-110HA

Almacenamiento del papel

- Guarde el papel no utilizado o impreso en un lugar fresco y oscuro (menos de 30°C). Recomendamos guardar el papel impreso en una bolsa de polipropileno.
- · No guarde el papel no utilizado o impreso en lugares cálidos ni húmedos.
- No deje el papel no utilizado o impreso expuesto a la luz solar directa ni a otro tipo de iluminación intensa durante mucho tiempo.
- No permita que ningún disolvente orgánico volátil ni cloruro de vinilo entre en contacto con el papel impreso. El alcohol y las cintas o películas plásticas harán que la impresión se desvanezca.
- Para pegar el papel impreso sobre otro papel, emplee cinta plástica por ambas caras, o pegamento basado en agua o sólido.
- No apile el papel impreso sobre ni debajo de hojas de copia con diazoación recién reveladas. De lo contrario, la impresión puede descolorarse en negro.



Especificaciones

Cabeza térmica

Cabeza térmica de película fina (con IC excitador incorporado), excitación de 1024 puntos

Gradación

256

Definición (en el modo WIDE 1)

EIA: 970 x 490 puntos CCIR: 970 x 582 puntos

Tamaño de la impresión (en los modos NORM y WIDE 1)

Modo STD

EIA: 95 x 72 mm CCIR: 95 x 71 mm Modo SIDE

EIA: 127 x 96 mm CCIR: 127 x 95 mm

Velocidad de impresión (en los modos STD y NORM)

Aprox. 3,9 segundos/pantalla (formato 4:3)

Memoria de imagen

768 K x 6 bitios

Conectores de entrada/salida

VIDEO IN (BNC)

EIA o CCIR

Señales de vídeo compuestas

1,0 Vp-p, 75 ohmios/alta impedancia

(EIA/CCIR discriminada

automáticamente)

VIDEO OUT (BNC)

EIA o CCIR

Señales de vídeo compuestas

1,0 Vp-p, 75 ohmios, paso directo/EE conmutable

REMOTE (minitoma estéreo)



1 Masa (GND)

2 Señal de impresión (PRINT SIGNAL) (TTL)

Entrada de pulso de nivel bajo durante 100 mseg para iniciar la impresión.

3 Impresor ocupado (PRINT BUSY)

Pasa a nivel alto durante la impresión.

Alimentación y consumo

UP-880: 120 V CA, 50/60 Hz, 1,8 A

UP-890CE/890MD:

120 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A

Dimensiones

Aprox. 154 x 106 x 303 mm (an/al/prf)

Masa

Aprox. 3,5 kg, unidad principal solamente Accesorios suministrados

Rollo de papel de impresión (UPP-110HA)

(1)

Cable conector (BNC - BNC) (1)

Cable de alimentación de CA (1)

Hoja limpiadora de la cabeza térmica (1)

Telemando RM-91 (1) suministrado sólo con

el UP-890MD

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.


Solución de problemas

Síntoma	aparecen de la superficie del papel puede causar manchas	
En las primeras impresiones aparecen manchas blancas.		
La impresión no se inicia al presionar la tecla PRINT.	 El papel no avariza. → ¿Está tenso el papel? → ¿Está conectada la alimentación? → ¿Son correctas las conexiones? (pág. 71) → ¿· la presionado dos veces la tecla PRINT en el modo SMALL? 	
	 Cuando suene el zumbador: → ¿Se ha recalentado la cabeza térmica? → ¿Está la señal de vídeo de la imagen? → ¿Está correctamente insertado el papel? El papel avanza, pero no se inicia la impresión. → ¿Está insertado el papel con la cara termosensible 	
Bordes negros o partes perdidas alrededor de la impresión.	hacia arriba? Esto puede producirse de acuerdo con la señal de vídeo que se introduce en el videoimpresor. → Cambie el ajuste de los interruptores SCAN (Interruptores DIP 8, 9). (pág. 75)	
Atasco del papel	 Abra la tapa del rollo de papel presionando la tecla OPEN/CLOSE, y después extraiga el papel atascado tirando lentamente del mismo. Se ha condensado humedad en la unidad. → Si traslada repentinamente la unidad de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense humedad en su interior. En tal caso, extraiga el papel, desconecte la alimentación, y deje la unidad sin utilizar durante una o dos horas. 	
La impresión resulta sucia.	La cabeza térmica está sucia. → Limpie la cabeza térmica con la hoja limpiadora suministrada. (pág. 83)	
El videoimpresor se para al imprimir continuamente imágenes negras.	Esto puede ocurrir cuando el videoimpresor imprima continuamente 15 o más imágenes negras. En tal caso, sonará el zumbador. Esto se debe a que se ha activado el circuito protector contra recalentamiento de la cabeza térmica. Detenga la impresión durante cierto tiempo.	
Las líneas blancas o las letras pequeñas de la pantalla no se imprimen claramente.	¿Está el interruptor INPUT (interruptor DIP [11]) en B & W cuando la señal de entrada es de blanco y negro? (pág. 75)	
En toda la pantalla aparecen cuadrados pequeños.	¿Está el interruptor INPUT (interruptor DIP 11) en COLOR cuando la señal de entrada es de color? (pág. 75)	
La impresión es demasiado oscura o clara.	 ¿Está el interruptor 75 Ω (interruptor DIP 12) correctamente ajustado? (pág. 75) ¿Está el interruptor GAMMA correctamente ajustado? (pág. 72) 	
La impresión resulta alargada.	El interruptor ASPECT (interruptor DIP 3) está en 1:1. → Póngalo en 4:3. (pág. 74)	

Ubicación y función de las partes

Con respecto a los detalles, consulte las páginas indicadas entre paréntesis.

Panel frontal



1 Interruptor e indicador de alimentación (ON/OFF)

Conecta la alimentación. El indicador permanecerá encendido mientras la alimentación esté conectada.

- Selector de tamaño de la impresión (79)
 - Selecciona el tamaño de la impresión.
- 3 Selector de sentido normal (STD)/ inverso (SIDE) (79) Selecciona el sentido de impresión.
- 4 Control de contraste (CONTR) (81)
 Ajusta el contraste de las impresiones.
- 5 Selector de salida (THRU/EE) (81)
 Selecciona la salida de la señal de vídeo a
 través del conector VIDEO OUT.
 THRU: Las señales de entrada saldrán
 directamente al videomonitor.
 EE: Las señales de entrada saldrán al
 videomonitor después de haberse procesado

en los circuitos del videoimpresor.

- 6 Control de brillo (BRIGHT) (81) Ajusta el brillo de las impresiones.
- 7 Tecla de copia (COPY) (80) Imprime otra copia de la impresión anterior.
- B Tecla de impresión (PRINT) (78)
 Imprime la imagen que está visualizándose en el videomonitor. La imagen visualizada en el momento de presionar la tecla PRINT se almacenará en la memoria.
- 9 Indicador de falta de papel (PAPER EMPTY)


Se encenderá cuando el videoimpresor carezca de papel.

Tecla de apertura/cierre (OPEN/ CLOSE) (76, 80)

Abre o cierra la puerta. Además, cesa la impresión que está realizándose.

Alimentador y cortador de papel Corta el papel de impresión.

Panel posterior



1 Conector para control remoto (REMOTE) (71)

Conéctele el telemando RM-91 para controlar a distancia la operación de impresión. El telemando RM-91 se suministra sólo con el UP-890MD.

- 2 Selector de impresión (GAMMA) (72)
 Cambia el modo de impresión para papel de alta densida. Este selector será útil cuando el selector PAPER TYPE esté ajustado a II o IV.
- Selector de tipo de papel (PAPER TYPE) (72)
 Para seleccionar el tipo de papel.
- 4 Interruptores de modo de impresión (DIP SW) (73 75)

Ajustan los modos de impresión y las funciones.

5 Conector de entrada de vídeo (VIDEO IN) (Tipo BNC) (71)

Conéctelo al conector de salida de vídeo del equipo de vídeo.

6 Conector de salida de vídeo (VIDEO OUT) (Tipo BNC) (71)

Conéctelo al conector de entrada de vídeo del videomonitor. El tipo de la señal de salida dependerá del ajuste del selector THRU/EE.

[7] Conector de entrada de CA (AC IN) (71)

Conéctelo a una toma de la red empleando el cable de alimentación de CA suministrado.

8 Terminal equipotencial

Provisto solamente con el UP-890CE/890MD.



ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.

Per UP-890CE/890MD Simboli sui prodotti




Questo simbolo indica un apparecchio del tipo B, classificato conformemente alla Pubblicazione della CEI 601-1 intitolata "Sicurezza delle apparecchiature elettriche medicali".

Questo simbolo indica il terminale equipotenziale che porta i vari componenti di un sistema allo stesso potenziale.

Per i clienti in Europa

Importanti avvertenze per l'uso in ambienti medicali

- Tutte le apparecchiature collegate a questo apparecchio devono essere certificate conformi agli standard CEI601-1, CEI950, CEI65 o ad altri standard CEI/ISO applicabili alle apparecchiature.
- Quando questo apparecchio viene utilizzato insieme ad altre apparecchiature nell'area del paziente*, è necessario che esso venga alimentato da un trasformatore isolato oppure che venga collegato per mezzo di un terminale di messa a terra aggiuntivo alla messa a terra del sistema, a meno che esso non venga certificato conforme allo standard CEI601-1.



 Se collegato ad altre apparecchiature, la corrente di dispersione potrebbe aumentare.

Introduzione | Presentazione 92

Preparazione |

Collegamenti

Prima di stampare 94

> Impostazione del tipo di carta Regolazione degli interruttori DIP 95

Inserimento della carta

Funzionamento

Stampa 100

Stampa di un'immagine

Selezione dell'orientamento di stampa

Selezione del formato di stampa

Regolazione del contrasto e della luminosità

103

Varie

104 Precauzioni

Manutenzione 105

Carta per la stampante 107

108 Caratteristiche tecniche

Soluzione dei problemi 109

Posizione e funzione delle parti e dei comandi 110

Pannello anteriore 110

Pannello posteriore 111

resentazione

L'UP-880/890CE/890MD è una stampante grafica video in bianco e nero che può essere usata per stampare immagini da apparecchi video.

Qualità di stampa chiara e stabile

- Stampa ad alta definizione di 10,2 punti/mm grazie alla testina termica con circuiti integrati di pilotaggio ad alta velocità.
- 256 gradazioni di bianco e nero.

Rapidità di stampa

- E' possibile stampare una singola immagine in circa 3,9 secondi nel modo STD e
- E' possibile eseguire consecutivamente un massimo di 11 copie della stessa immagine.

Selezione di due orientamenti di stampa e di cinque formati di stampa

- Il selettore dell'orientamento di stampa sul pannello anteriore consente di stampare con orientamento verticale e orizzontale.
- Il comando del formato di stampa sul pannello anteriore consente di selezionare cinque tipi di formato.

Interruttori DIP per l'ottimizzazione della stampante

- E' possibile stampare a partire dalla parte inferiore o dalla parte superiore dell'immagine impostando l'interruttore DIRECTION DIP.
- E' possibile regolare il rapporto di formato degli stampati da 4:3 o 1:1 impostando l'interruttore ASPECT DIP.
- E' possibile regolare il campo da stampare impostando l'interruttore SCAN DIP.
- E' possibile ottenere un effettivo risparmio di carta impostando l'interruttore POSTFEED DIP (funzione risparmio carta).

Discriminazione automatica del segnale video

Il tipo di segnale video bianco e nero in ingresso (EIA o CCIR) o segnale a colori in ingresso (NTSC o PAL) viene automaticamente discriminato e stampato nello stesso tempo e formato.

Cicalino di avvertimento


La funzione di cicalino di avvertimento evita che vengano commessi degli errori nell'uso dell'apparecchio.

Inserimento della carta facile e veloce

E' possibile inserire la carta semplicemente aprendo il coperchio della carta con il tasto OPEN/CLOSE e inserendo il rotolo della carta.

Note

- Spegnere tutti gli apparecchi prima di eseguire i collegamenti.
- Collegare il cavo di alimentazione CA per ultimo.



* Il telecomando RM-91 è in dotazione solo con l'UP-890MD.




Prima di stampare

Impostazione del tipo di carta

Impostare l'interruttore del tipo di carta (PAPER TYPE) sul tipo di carta da usare. L'uso di carta per stampa diversa dalla carta per stampa Sony può causare prestazioni di stampa ridotte e qualità di stampa scadente.

Tipo di carta	Posizione dell'interruttore del tipo di carta (PAPER TYPE)	
UPP-110S	I (Normale)	
UPP-110HD	II (Alta densità)	
UPP-110HA	IV (Superiore)	



Uso del tipo di carta UPP-110HA o UPP-110HD

Quando si imposta l'interruttore del tipo di carta (PAPER TYPE) su II o IV, occorre regolare la gradazione della densità con l'interruttore GAMMA.


I: Gradazione leggera

II: Gradazione standard

IV: Gradazione forte

Regolazione degli interruttori DIP

Regolare gli interruttori DIP a seconda del modo di stampa desiderato. Prima di regolare gli interruttori DIP, spegnere la stampante. Quindi eseguire la regolazione servendosi di un oggetto piccolo e appuntito, come un piccolo cacciavite. Le regolazioni eseguite in fabbrica sono come segue.



1 Interruttore di interruzione acceso/spento (INTERRUPT ON/OFF)

Se si desidera interrompere la stampa in corso e stampare un'immagine nuova, quando si preme il tasto PRINT durante la stampa, regolare questo interruttore su ON.

Se si desidera trascurare il fatto che il tasto PRINT è premuto durante la stampa e continuare la stampa in corso, regolare questo interruttore su OFF. Se si preme il tasto PRINT quando la funzione PRINTING è disattivata entra in funzione il cicalino di avvertimento.


[2] Interruttore di inserimento carta dopo la stampa acceso/spento (POSTFEED ON/OFF)

Perché la stampante inserisca altra carta vergine ogni volta che viene stampata un'immagine, regolare questo interruttore su ON.

Per risparmiare carta inserendone solo una minima quantità dopo la stampa di un'immagine, regolare questo interruttore su OFF. E' possibile ottenere un numero maggiore di stampe da un rotolo di carta ma è necessario estrarre e tagliare la carta.

[3] Interruttore di formato (ASPECT 4:3/1:1)

Normalmente, lasciare questo interruttore su 4:3. Se il rapporto di formato del segnale video è 1:1, regolare questo interruttore su 1:1. Lo stampato risulterà più lungo di quello ottenuto col rapporto 4:3.



4 Interruttore di memoria FRAME/FIELD (MEMORY FRAME/FIELD)

Normalmente, lasciare questo interruttore su FRAME (ON). Quando si stampano immagini in rapido movimento (come il movimento di una palla che viene lanciata), la stampa può risultare confusa. In questi casi, regolare l'interruttore su FIELD. La stampa sarà meno definita ma più chiara.


- 5 Interruttore di immagine positive/negativa (IMAGE POSI/NEGA) Normalmente, lasciare questo interruttore su POSI (ON). Per eseguire stampati negativi, regolare questo interruttore su NEGA (OFF).
- [6] Interruttore speculare NORM/REV (MIRROR NORM/REV)

 Normalmente, lasciare questo interruttore su NORM (ON). Affinché il lato destro e sinistro vengano stampati invertiti, regolare questo interruttore su REV (OFF).

7 Interruttore di orientamento NORM/REV (DIRECTION NORM/REV)

Usare questo interruttore per selezionare se stampare prima la parte superiore o quella inferiore dell'immagine su schermo.


Normalmente, lasciare questo interruttore su NORM (ON). La stampa viene eseguita a partire dal lato inferiore dello schermo. Per iniziare la stampa dalla parte superiore dello schermo, regolare questo interruttore su REV (OFF).



8 9 Interruttori di modo di scansione (SCAN NORM/WIDE 1/WIDE 2)

Usare questi interruttori per regolare il campo di stampa. Il campo di stampa viene esteso nell'ordine NORM, WIDE 1 e WIDE 2.

Per stampare solo l'immagine visualizzata sul formato schermo standard del monitor, regolare l'interruttore SCAN [9] su NORM (OFF). Per stampare quando il segnale si estende oltre i bordi dello schermo monitor standard, regolare l'interruttore SCAN [9] su WIDE 1 (ON) o l'interruttore SCAN [8] su WIDE 2 (OFF). Quendo si regola l'interruttore SCAN [8] sulla posizione WIDE 2, questa regolazione viene rispettata indipendentemente dalla posizione dell'interruttore SCAN [9].



10 Interruttore riservato (RESERVED)

Lasciare questo interruttore su ON.

11 Interruttore di ingresso (INPUT B&W/COLOR)

Regolare questo interruttore su ON (B & W) quando il segnale in ingresso da stampare è in bianco e nero. Regolarlo su OFF (COLOR) quando il segnale è a colori.

12 Interruttore di impedenza 75Ω acceso/spento (75Ω ON/OFF)

Regolare questo interruttore su OFF quando si collega un monitor o un altro apparecchio video al connettore VIDEO OUT.

Regolare questo interruttore su ON quando non si collega un apparecchio al connettore VIDEO OUT.

Quando si desidera collegare due stampanti all'apparecchio video, regolare l'interruttore 75Ω di una stampante su ON e quello dell'altra su OFF.


Inserimento della carta

Note


- Non piegare la carta e non toccare la superficie di stampa della carta. Tracce di sporco sulla superficie di stampa possono causare una scarsa qualità di stampa.
- · Quando si inserisce il rotolo di carta, eliminare eventuali allentamenti tirando fuori e tagliando via i primi 15-20 cm di carta.
- Utilizzare soltanto carta della serie UPF-110 (vedere pag. 107).
- Regolare il selettore del tipo di carta (PAPER TYPE) in base al tipo di carta (vedere pag. 94).

Inserimento della carta


Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la stampante.



Premere il tasto OPEN/CLOSE per aprire il coperchio del comparto carta.




Inserire il rotolo di carta nella stampante.




Collocare la carta con la facciata termosensibile (superficie di stampa) rivolta verso l'alto.

Tirare fuori i primi 15-20 cm di carta per eliminare eventuali allentamenti del rotolo.



5 Premere il tasto OPEN/CLOSE per chiudere il coperchio del comparto carta. E' anche possibile chiudere il coperchio premendolo con la mano.



ATTENZIONE

Nel chiudere il coperchio del comparto carta, tenere le dita lontano dal coperchio stesso e dalla lama tagliacarta.


Stampa

Prima di stampare

- Assicurarsi che i collegamenti siano corretti (vedere pag. 93)
- Controllare che il rotolo di carta sia inserito correttamente (vedere pag. 98).
- Assicurarsi che il tipo di carta sia corretto (vedere pag. 94).
- Assicurarsi che gli interruttori DIP siano regolati correttamente (vedere pag. 95–97)
- Assicurarsi che la fonte di ingresso da cui stampare sia collegata al connettore di ingresso.


Stampa di un'immagine

1 Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la stampante. L'interruttore di alimentazione si illumina.



- 2 Controllare che l'indicatore di fine carta (PAPER EMPTY) sia spento. Se è illuminato, inserire della carta.
- Selezionare l'orientamento e il formato della carta.


 Vedere "Selezione dell'orientamento di stampa" e "Selezione del formato di stampa" alla pagina successiva.
- Quando l'immagine che si desidera stampare viene visualizzata sullo schermo del monitor, premere il tasto PRINT. La stampante esegue uno stampato dell'immagine visualizzata nell'istante in cui si preme il tasto PRINT.



Selezione dell'orientamento di stampa


E' possibile selezionare il tipo di orientamento, verticale o orizzontale, tramite il selettore STD/SIDE.

Per stampare con orientamento verticale, regolare questo selettore su STD. Per stampare con orientamento orizzontale, regolare questo selettore su SIDE.



Selezione del formato di stampa

E' possibile stampare in formato SMALL o LARGE. Inoltre, è possibile ingrandire il centro dell'immagine di 1,5 o 2 volte.



Posizione di controllo	Formato di stampa	
(modo)	Verticale (STD) Orizzontale (SI	
NORMAL	ABC	ABC
SMALL	ABC	ABC
LARGE	AB (ABC
ZOOM (INGRANDIMENTO) 1.5X	ABC	ABC
ZOOM (INGRANDIMENTO) 2X	AB (7BC

Stampa (continua)

Stampa in modo SMALL

Premere due volte il tasto PRINT. Se si preme il tasto PRINT una volta, suona il cicalino. L'operazione di stampa viene avviata dopo aver premuto due volte il tasto PRINT.

Interruzione della stampa a metà

Premere il tasto OPEN/CLOSE durante la stampa o la copia. La stampante si ferma.

Interruzione della stampa e stampa di un'altra immagine visualizzata Per far ciò, l'interruttore DIP 1 (INTERRUPT) deve essere regolato su ON (pag. 95).

Premere il tasto PRINT durante la stampa o la copia. La stampante interrompe la stampa ed inizia a fare uno stampato dell'immagine visualizzata sullo schermo del monitor nell'istante in cui si preme il tasto PRINT.

Esecuzione di copie dell'ultimo stampato

Premere il tasto COPY. La stampante esegue una copia dello stampato precedente. L'ultimo stampato viene conservato nella memoria della stampante fino a che non si preme di nuovo il tasto PRINT o non si spegne la stampante.

Copiatura in formati diversi

E' possibile copiare l'ultimo stampato in formati diversi.

Prima di premere il tasto COPY, selezionare uno dei formati di stampa descritti in "Selezione del formato di stampa".

Note

- Se si preme il tasto COPY immediatamente dopo l'accensione, suona il cicalino di avvertimento (non è memorizzato niente).
- In modo SMALL (pag. 101), se si preme il tasto COPY dopo aver premuto il tasto PRINT solo una volta, suona il cicalino di avvertimento e la stampante non esegue nessuna copia.

Esecuzione di copie multiple dello stesso stampato

Premere il tasto COPY il numero di volte necessario (massimo 11 copie incluso lo stampato originale) durante la stampa o la copia del primo stampato. A ogni pressione del tasto COPY, il cicalino emette un suono breve.


Interruzione della copiatura a metà

Premere il tasto di apertura/chiusura (OPEN/CLOSE).

Regolazione del contrasto e della luminosità


E' possibile regolare il contrasto e la luminosità degli stampati.

1 Regolare il selettore THRU/EE su EE. E' possibile controllare l'immagine modificata sul video.




Regolare la luminosità e il contrasto con i comandi BRIGHT e CONTR, osservando l'immagine sul video.

Regolazione del contrasto



Regolazione della luminosità



Per trasmettere direttamente il segnale video dall'apparecchio video collegato alla stampante, al monitor

Regolare il selettore THRU/EE su THRU. Il segnale video viene trasmesso direttamente al monitor senza essere stato elaborato dai circuiti della stampante.

Precauzioni

Sicurezza

- Controllare la tensione operativa prima dell'uso.
 Alimentare l'apparecchio solo con la fonte di alimentazione specificata in "Caratteristiche tecniche".
- Interrompere immediatamente il funzionamento in caso di penetrazione di liquidi o di oggetti all'interno dell'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e farlo controllare da personale qualificato.
- Se non si intende usare l'apparecchio per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Scollegare il cavo afferrandolo per la spina, non tirare mai il cavo direttamente.
- Non smontare l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Non toccare la seghetta di taglio della carta della stampante.
- Nel chiudere il coperchio del comparto carta, tenere le dita lontano dal coperchio stesso e dalla lama tagliacarta.
- Collegare la spina del cavo di alimentazione della stampante ad una presa a muro dotata di terminale di messa a terra di protezione. La messa a terra di sicurezza deve essere corretta.

Funzionamento

Non spegnere la stampante durante l'operazione di stampa. Altrimenti, la testina termica può essere danneggiata.

Trasporto della stampante

Non trasportare o muovere la stampante con il rotolo della carta inserito. Se questo accade, si possono verificare dei problemi.

Installazione

- Durante il funzionamento collocare la stampante su una superficie piana e stabile.
- Non collocare la stampante nei pressi di fonti di calore, come radiatori o condotti dell'aria calda, o in luoghi soggetti a luce solare diretta, polvere eccessiva, umidità, vibrazioni meccaniche o scosse.
- Consentire una buona circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno dell'apparecchio. Non collocare l'apparecchio su superfici, quali tappeti, coperte, ecc., né vicino a tendaggi e drappeggi.

Manutenzione


Pulizia del rivestimento

Non usare forti solventi per pulire la stampante. Acquaragia o detergenti abrasivi possono danneggiare il rivestimento.


Pulizia della testina termica

Se gli stampati sono sporchi o contrassegnati da strisce, pulire la testina di stampa con il foglio di pulizia in dotazione.


1 Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la stampante.



2 Premere il tasto di apertura/chiusura (OPEN/CLOSE) per aprire il coperchio del comparto carta.




3 Inserire il foglio di pulizia con la superficie nera rivolta verso il basso, nella fessura sul coperchio del comparto carta.



Tenere premuto il tasto di apertura/chiusura (OPEN/CLOSE). Il coperchio del comparto carta si chiude e la stampante inizia a pulire la testina.

Rilasciare il tasto di apertura/chiusura (OPEN/CLOSE) quando il cicalino inizia a suonare e la stampante espelle il foglio di pulizia.



5 Togliere il foglio di pulizia.

Note

- Non premere mai i tasti PRINT o COPY mentre è inserito il foglio di pulizia.
- Pulire la testina solo quando è necessario; se la si pulisce troppo spesso, si possono verificare malfunzionamenti.

Carta per la stampante

Tipo di carta

- Usare solo carta della serie UPP-110. L'uso di carta per stampa diversa dalla carta per stampa Sony può causare prestazioni di stampa ridotte e qualità di stampa scadente.
- Sono disponibili i seguenti tipi di carta.

Tipo di carta
UPP-110S
UPP-110HD
UPP-110HA

Conservazione della carta

- Riporre la carta inutilizzata o stampata in un luogo fresco (al di sotto di 30°C) e al riparo dalla luce. Si consiglia di riporre i fogli stampati in buste di polipropilene.
- Non lasciare carta non utilizzata o già stampata in luoghi caldi o umidi.
- Non lasciare per periodi di tempo prolungati carta non utilizzata o già stampata in luoghi soggetti alla luce diretta del sole o a forti luci artificiali.
- Evitare che solventi organici volatili o cloruro di vinile vengano in contatto con la carta stampata. Alcol, nastro o pellicola adesivi possono sbiadire la stampa.
- Per attaccare un foglio stampato ad un altro pezzo di carta, usare del nastro biadesivo oppure della colla liquida o solida.
- Non collocare fogli stampati sopra o sotto un foglio copiato diazoicamente, poiché la stampa può macchiarsi di nero.

Caratteristiche tecniche

Testina termica

Testina termica di spessore ridotto (con circuito integrato pilotato incorporato) pilotata a 1024 punti

Gradazioni

256

Risoluzione (nel modo WIDE 1)

EIA: 970 x 490 punti CCIR: 970 x 582 punti

Formato di stampa (nel modo NORM e WIDE 1)

Modo STD

EIA: 95 x 72 mm CCIR: 95 x 71 mm

Modo SIDE

EIA: 127 x 96 mm CCIR: 127 x 95 mm

Velocità di stampa (nel modo STD e NORM)

Circa 3,9 secondi/schermo (rapporto di

formato 4:3)

Memoria dell'immagine

768 K x 6 bit

Connettori ingresso/uscita

VIDEO IN (BNC)

EIA o CCIR

Segnali video compositi

1,0 Vp-p, 75 ohms/alta impedenza (EIA/

CCIR discriminati automaticamente)

VIDEO OUT (BNC)


EIA o CCIR

Segnali video compositi

1,0 Vp-p, 75 ohms, ciclo aperto/EE

selezionabile

REMOTE (mini presa stereo)



- 1 GND (massa)
- 2 PRINT SIGNAL (TTL) (segnale di stampa) Ingresso dell'impulso LOW oltre 100 msec. avvia la stampa.
- 3 PRINT BUSY (TTL) (stampante impegnata)Raggiunge HIGH durante la stampa.

Alimentazione e consumo

UP-880: 120 V CA, 50/60 Hz, 1,8 A

UP-890CE/890MD:

120 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A 220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A

Dimensioni

Circa 154 x 106 x 303 mm (l/a/p)

Peso

Circa 3,5 kg (solo apparecchio principale)

Accessori in dotazione

Rotolo di carta (UPP-110HA) (1)

Cavo di collegamento BNC - BNC (1)

Cavo di alimentazione CA (1)

Foglio di pulizia testina (1)

Il telecomando RM-91(1) è in dotazione solo

con l'UP-890MD.

Design e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.


Soluzione dei problemi

Sintomo	Causa/rimedio
Sulle prime pagine appaiono delle macchioline bianche.	Quando si stampa con un rotolo di carta appena inserito, la presenza di polvere sulla superficie della carta può causare delle macchioline bianche sulle stampe. → Fornire la carta premendo il tasto di apertura/ chiusura (OPEN/CLOSE) finché non esce carta pulita.
La stampa non ha inizio quando si preme il tasto PRINT.	 La carta non viene fornita. → Ci sono allentamenti nel rotolo? → L apparecchio è acceso? → I collegamenti sono corretti? (pag. 93) → E' stato premuto due volte il tasto PRINT in modo SMALL?
	 Quando suona il cicalino di avvertimento: → La testina termica si è surriscaldata? → Il segnale video dell'immagine che si desidera stampare arriva all'apparecchio? → Il rotolo di carta è inserito correttamente? La carta viene fornita, ma la stampa non si avvia. → La carta è stata inserita con la superficie termosensibile rivolta verso l'alto?
Margini o porzioni mancanti sui bordi del foglio stampato.	Questo può accadere per ragioni dovute al segnale video in ingresso alla stampante. → Cambiare la regolazione degli interruttori SCAN (interruttori DIP 8, 9). (pag. 97)
Inceppamento della carta	 Aprire il coperchio del comparto carta premendo il tasto di apertura/chiusura (OPEN/CLOSE), quindi rimuovere la carta impigliata tirandola lentamente. All'interno della stampante c'è formazione di condensa? → Lo spostamento improvviso dell'apparecchio da un luogo freddo ad uno caldo può causare il fenomeno della formazione di condensa. In questo caso, estrarre la carta, spegnere la stampante, e lasciarla asciugare per un'ora o due circa.
Lo stampato è sporco.	La testina termica è sporca? → Pulire la testina termica con il foglio di pulizia in dotazione (pag. 105)
La stampante cessa di stampare dopo un certo numero di stampe nere consecutive.	Questo può succedere quando la stampante stampa di seguito 15 o più immagini completamente nere. In questo caso suona il cicalino di avvertimento. Ciò è dovuto al fatto che il circuito di protezione lavora contro la testina termica surriscaldata. Interrompere l'operazione di stampa per un breve periodo.
Righe bianche o lettere piccole sullo schermo non vengone stampate chiaramente.	L'interruttore INPUT (DIP [1]) è regolato su B & W quando il segnale in ingresso è in bianco e nero? (pag. 97)
Su tutto lo schermo appaiono piccoli quadrati. Lo stampato è troppo scuro o troppo luminoso.	 L'interruttore INPUT (DIP 11) è regolato su COLOR quando il segnale in ingresso è a colori? (pag. 97) L'interruttore 75Ω (DIP 12) è regolato correttamente? (pag. 97) L'interruttore GAMMA è regolato correttamente? (pag. 94)
Lo stampato sembra deformato.	L'interruttore ASPECT (DIP 3) è regolato su 1:1? → Regolarlo su 4:3. (pag. 96)

Posizione e funzione dei componenti e dei comandi

Per i dettagli, fare riferimento alle pagine indicate tra parentesi.

Pannello anteriore



1 Interruttore di alimentazione ON/OFF e indicatore

Accende la stampante. Quando questa è accesa, l'indicatore si illumina.

- 2 Selettore formato di stampa (101) Seleziona il formato di stampa.
- 3 STD (standard)/Selettore SIDE (101) Seleziona l'orientamento di stampa.
- [4] Comando di contrasto (CONTR) (103) Regola il contrasto degli stampati.
- 5 Selettore segnali diretti/elaborati (THRU/EE) (103)

Seleziona il segnale video in uscita dal connettore VIDEO OUT.

THRU: I segnali in ingresso sono emessi direttamente al monitor.

EE: I segnali in ingresso sono emessi al monitor dopo essere stati elaborati dai circuiti della stampante.

- 6 Comando di luminosità (BRIGHT) (103) Regola la luminosità degli stampati.
- 7 Tasto di copia (COPY) (102) Stampa un'altra copia dello stampato precedente.
- 8 Tasto di stampa (PRINT) (100)
 Stampa l'immagine correntemente visualizzata sullo schermo. L'immagine visualizzata quando si preme il tasto PRINT viene memorizzata.
- 9 Indicatore di fine carta (PAPER EMPTY)


Si illumina quando la stampante rimane senza carta.

10 Tasto di apertura/chiusura (OPEN/ CLOSE) (98, 102)

Apre e chiude lo sportello. Inoltre, premendo questo tasto si interrompe la stampa a metà.

Alimentatore carta e taglierina Usarla per tagliare la carta di stampa.

Pannello posteriore



Connettore di comando a distanza REMOTE (93)

Collegare il telecomando RM-91 per il controllo a distanza dell'operazione di stampa.

Il telecomando RM-91 è in dotazione solo con l'UP-890MD.

2 Selettore GAMMA (94)

Cambia il modo di stampa per l'uso con carta ad alta densità. Il selettore funziona quando selettore del tipo di carta (PAPER TYPE) è regolato su II o IV.

3 Selettore tipo di carta (PAPER TYPE) (94)

Imposta il tipo di carta.

4 Interruttori DIP (95 – 97)

Regolano i modi e le funzioni di stampa.

[5] Connettore di ingresso video (VIDEO IN) (tipo BNC) (93)

Collegarlo al connettore di uscita video dell'apparecchio video.

6 Connettore di uscita video (VIDEO OUT) (tipo BNC) (93)

Collegarlo al connettore di ingresso video del monitor. Il tipo di segnale in uscita dipende dalla regolazione del selettore THRU/EE.

[7] Connettore di ingresso alimentazione CA (AC IN) (93)

Collegarlo ad una presa a muro tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione.

8 Terminale equipotenziale

Questo terminale è in dotazione solo con l'UP-890CE/890MD.